

Gebrauchsanweisung



LurEX T 95-IP

Auspacken

Ihr Fliegenvernichter ist vor dem Versand getestet worden. Sollte ein Teil des Gerätes beim Transport beschädigt worden sein, senden Sie dieses Teil bitte zum sofortigen Umtausch zurück. Jeder Karton enthält:

- Insektenvernichter
- 3 Schrauben
- 3 Dübel
- 2 Ketten für Deckenbefestigung
- 4 Verbindungswinkel
- 6 Klebeflächen

Ort

GERÄT FÜR KINDER UNZUGÄNGLICH ANBRINGEN

Geeignet für Innen- und Außenanwendungen, jedoch nicht für Scheunen, Ställe und ähnliche Orte. Nicht an Orten benutzen, wo brennbare Dämpfe oder explosiver Staub auftreten können. Nicht zur Benutzung auf Dachböden geeignet.

Das Gerät sollte nicht über Kochbereichen angebracht werden, an denen eine übermäßige Dampfbildung auftritt. Ihr Fliegenvernichter muß sich in einer solchen Position befinden, daß keine Gegenstände durch die Stäbe auf das Gitter geschoben werden können. Im allgemeinen ist eine Mindesthöhe von 2,5 Metern ausreichend. Das Gerät sollte in einer zentralen Position im Raum angebracht werden.



Bohren Sie zur Wandbefestigung zwei Löcher im Abstand von 550 mm für die Dübel in die Wand (95 mm unterhalb des Punktes, an dem die Oberseite der Einheit aufhören soll). Schrauben Sie die Schrauben in die Dübel. Lassen Sie dabei etwa 3 mm zwischen der Wand und dem Schraubenkopf frei. Hängen Sie den Fliegenvernichter an diesen Schrauben auf. Wenn Sie die Einheit noch sicherer befestigen wollen, entfernen Sie die Abdeckung und machen Sie eine Markierung durch das dritte Befestigungsloch. Bohren und verdübeln Sie die Wand wie vorher und benutzen Sie die dritte Schraube, um die Einheit zu befestigen.

Um den Fliegenvernichter aufzuhängen, lösen Sie die 4 Schrauben auf dem Deckel (nicht die Mittelschraube) und bringen Sie die beigefügten 4 Halterungen an. Hängen Sie den Fliegenvernichter mit der Kette an einem sicheren Ort auf.

Verdrahtung

WARNUNG – DIESES GERÄT MUß GEERDET WERDEN

Der Fliegenvernichter wird komplett mit Kabel geliefert. Schließen Sie Ihren Stecker folgendermaßen an:

(Beachten Sie: Wenn das Gerät sich in einem feuchten Bereich befindet, muß ein entsprechender wasserdichter Stecker angebracht werden.)

Die braune Ader zur mit „L“ gekennzeichneten spannungsführenden Klemme.

Die blaue Ader zur neutralen mit „N“ gekennzeichneten Klemme.

Die grüne und gelbe Ader zur mit „E“ gekennzeichneten Erdklemme.



Vermeiden Sie die Verwendung von Verlängerungsleitungen. Schützen Sie die Anschlüsse vor Feuchtigkeit. Die Leitung darf nicht beschädigt werden.

Reinigung

Die Auffangschale sollte regelmäßig gereinigt werden. Ziehen Sie am Ende der Saison den Fliegenvernichter heraus und reinigen Sie die Gitter, damit das Gerät für die nächste Saison bereit ist. Wie bei allen Insektenvernichtern müssen die UV-Röhren jährlich ausgetauscht werden.

Auswechseln der Röhren

Röhrenart: **20 Watt x 24 Zoll UV**.

Trennen Sie das Gerät vom Netz ab.

Entfernen Sie die Schale.

Entfernen Sie die beiden Schrauben der Abdeckung an der Vorderseite der Einheit und schwenken Sie sie herunter.

Schrauben Sie die beiden wasserdichten Kappen auf der vorderen Röhre ab, drehen Sie die Röhre um 90 Grad und entfernen Sie sie. Stellen Sie sicher, daß sich die Gummidichtringe weiterhin in den wasserdichten Kappen befinden.

Entfernen Sie das Hochspannungsgitter durch Lösen der beiden Flügelschrauben (siehe unten).

Schrauben Sie die 2 wasserdichten Kappen auf der hinteren Röhre ab, drehen Sie die Röhre um 90 Grad und entfernen Sie sie.

Setzen Sie das Gerät in umgekehrter Reihenfolge wieder zusammen. Stecken Sie das Gerät ein.

Auswechseln der Starter

Trennen Sie das Gerät vom Netz ab.

Entfernen Sie die 2 wasserdichten Abdeckungen und nehmen Sie die Starter heraus, indem Sie sie in entgegengesetzter Uhrzeigerrichtung drehen.

Setzen Sie die neuen Starter ein, indem Sie sie in Uhrzeigerrichtung drehen. Bringen Sie die 2 wasserdichten Abdeckungen wieder an.

Stecken Sie das Gerät ein und testen Sie es.

Auswechseln des Hochspannungsgitters

Entfernen Sie die Röhren wie oben beschrieben.

Lösen Sie die Verschlußschrauben oben am Gitter. Das Gitter ist jetzt abgelöst.

Bauen Sie die Einheit in umgekehrter Reihenfolge wieder zusammen. Achten Sie darauf, daß die Dichtungsscheiben sich immer noch unter den Schraubenköpfen befinden.

Schutzart gegen Eindringen von Wasser (IPX5)

Um sicherzustellen, daß der Fliegenvernichter mit IPX5 übereinstimmt, müssen die Endkappen der Röhren und die Lampenhalter regelmäßig überprüft und ausgetauscht werden, wenn sie beschädigt sind.

Gitterhalter

Die 2 Plastikhalter an der Unterseite des Hochspannungsgitters sollen die Beschädigung der Einheit beim Transport verhindern und müssen vor der Installation entfernt werden.

Garantie

Ihr Fliegenvernichter hat eine Garantie von zwei Jahren (außer UV-Röhren) vom Datum des Kaufes an. Sollte das Gerät innerhalb dieses Zeitraumes beim normalen Gebrauch versagen, senden Sie die Einheit entsprechend verpackt zur sofortigen Reparatur oder zum Umtausch zurück.