

Gebrauchsanweisung



LurEX GLU 90

Auspacken

Ihr Fliegenvernichter ist vor dem Versand getestet worden. Sollte ein Teil des Gerätes beim Transport beschädigt worden sein, senden Sie dieses Teil bitte zum sofortigen Umtausch zurück. Jeder Karton enthält:

Für wandbefestigte Geräte:

- Fliegenvernichter mit Rückplatte in Position
- 2 Staubschutzvorrichtungen
- 2 Meter Kabel mit angegossenem Stecker
- 3 Schrauben und Wanddübel
- 6 Klebeschalen mit Schutzhandschuhen

Für Geräte zum Aufhängen:

- Fliegenvernichter
- 4 Staubschutzvorrichtungen
- 2 Meter Kabel mit angegossenem Stecker
- Kette
- 6 Klebeschalen mit Schutzhandschuhen

Aufhängen des Fliegenvernichters

Bringen Sie die Kette fest an den Hängeplatten an den Stirnseiten des Gerätes an. Befestigen Sie den/die Aufhängehaken in der/den erforderlichen Position(en).

Wandbefestigung des Fliegenvernichters

Schrauben Sie 2 der mitgelieferten Schrauben mit einem Abstand von 530 mm in die Wand (65 mm unterhalb des Punktes, an dem die Oberseite des Gerätes aufhören soll). Lassen Sie etwa 3 mm zwischen dem Kopf



der Schraube und der Wandfläche frei. Hängen Sie zuerst die Wandplatte und dann das Gerät an diese Schrauben. Zur Sicherheit kann die dritte Schraube durch das Loch an der Rückseite des Gerätes angebracht werden.

Markierung

Markieren Sie den jeweiligen Monat, um anzuzeigen, wann das jährliche Auswechseln der Röhren erforderlich ist.

Ort

GERÄT FÜR KINDER UNZUGÄNGLICH ANBRINGEN

Geeignet für Innen- und Außenanwendungen, jedoch nicht für Scheunen, Ställe und ähnliche Orte. Nicht an Orten benutzen, wo brennbare Dämpfe oder explosiver Staub auftreten können. Das Gerät sollte nicht über Kochbereichen angebracht werden, an denen eine übermäßige Dampfbildung auftritt. Im allgemeinen ist eine Mindesthöhe von 2,5 Metern ausreichend. Das Gerät sollte in einer zentralen Position im Raum angebracht werden.

Verdrahtung

WARNUNG – DIESES GERÄT MUß GEERDET WERDEN

Der Fliegenvernichter wird komplett mit Kabel geliefert. Schließen Sie Ihren Stecker folgendermaßen an:

(Beachten Sie: Wenn das Gerät sich in einem feuchten Bereich befindet, muß ein entsprechender wasserdichter Stecker angebracht werden.)

Die braune Ader zur mit „L“ gekennzeichneten spannungsführenden Klemme.

Die blaue Ader zur neutralen mit „N“ gekennzeichneten Klemme.

Die grüne und gelbe Ader zur mit „E“ gekennzeichneten Erdklemme.



Die Sicherung für den Fliegenvernichter befindet sich unter der Hauptbuchse an der Seite des Gerätes. Die Röhrenstarter befinden sich an der anderen Seite des Gerätes.

Zusammenbau der Schalen

Nehmen Sie 2 Schalen aus dem Karton und ziehen Sie die mitgelieferten Polyäthylen-Handschuhe an.

Ziehen Sie den Trennbelag von einer Ecke der Schale ab.

Biegen Sie auf der kürzeren Seite die Lasche nach oben und brechen Sie sie von der längeren Seite weg.

Biegen Sie die Lasche auf der längeren Seite nach oben.

Bringen Sie die Seite und das Ende nach oben und drücken Sie vorsichtig die Verschlusslasche in den vorgesehenen Schlitz.

Wiederholen Sie diesen Vorgang für die anderen drei Ecken.

Die Platte muß regelmäßig überprüft und ausgewechselt werden, wenn der Befall dies erforderlich macht, mindestens alle 4 Monate oder wenn die Oberfläche mit Staub verschmutzt ist. Ziehen Sie am Ende der Saison den Fliegenvernichter heraus und reinigen Sie das Gehäuse. Die UV-Röhren müssen wie bei allen Insektenvernichtern jährlich ausgewechselt werden.

Auswechseln der Röhren

Röhrenart: **20 Watt x 24 Zoll UV**.

Trennen Sie das Gerät vom Netz ab.

Entfernen Sie die Schalen.

Drehen Sie die Röhren um 90 Grad und entfernen Sie sie.

Tauschen Sie die Röhren gegen neue Röhren aus.

Setzen Sie das Gerät in umgekehrter Reihenfolge wieder zusammen. Stecken Sie das Gerät ein.

Garantie

Ihr Fliegenvernichter hat eine Garantie von zwei Jahren (außer UV-Röhren) vom Datum des Kaufes an. Sollte das Gerät innerhalb dieses Zeitraumes beim normalen Gebrauch versagen, senden Sie die Einheit entsprechend verpackt zur sofortigen Reparatur oder zum Umtausch zurück.