

Gebrauchsanweisung



LurEX T 140

Auspacken

Ihr Fliegenvernichter ist vor dem Versand getestet worden. Sollte ein Teil des Gerätes beim Transport beschädigt worden sein, senden Sie dieses Teil bitte zum sofortigen Umtausch zurück. Jeder Karton enthält:

- Insektenvernichter
- 2 Meter Kabel
- Wandplatte
- Kette
- 3 Wanddübel und Schrauben
- 6 Klebeflächen

Aufhängen des Fliegenvernichters

Bringen Sie die Kette fest an den Hängeplatten an den Stirnseiten des Gerätes an. Befestigen Sie den/die Aufhängehaken in der/den erforderlichen Position(en).

Wandbefestigung des Fliegenvernichters

Schrauben Sie 2 der mitgelieferten Schrauben mit einem Abstand von 360 mm in die Wand (150 mm unterhalb des Punktes, an dem die Oberseite des Gerätes aufhören soll). Lassen Sie etwa 3 mm zwischen dem Kopf der Schraube und der Wandfläche frei. Hängen Sie zuerst die Wandplatte und dann das Gerät an diese Schrauben. Zur Sicherheit kann die dritte Schraube durch das Loch an der Rückseite des Gerätes angebracht werden.

Markierung

Markieren Sie den jeweiligen Monat, um anzuzeigen, wann das jährliche Auswechseln der Röhren erforderlich ist.



Ort

GERÄT FÜR KINDER UNZUGÄNGLICH ANBRINGEN

Geeignet für Innen- und Außenanwendungen, jedoch nicht für Scheunen, Ställe und ähnliche Orte. Nicht an Orten benutzen, wo brennbare Dämpfe oder explosiver Staub auftreten können. Nicht zur Benutzung auf Dachböden geeignet.

Das Gerät sollte nicht über Kochbereichen angebracht werden, an denen eine übermäßige Dampfentwicklung auftritt. Ihr Fliegenvernichter muß sich in einer solchen Position befinden, daß keine Gegenstände durch die Stäbe auf das Gitter geschoben werden können. Im allgemeinen ist eine Mindesthöhe von 2,5 Metern ausreichend. Das Gerät sollte in einer zentralen Position im Raum angebracht werden.

Verdrahtung

WARNUNG – DIESES GERÄT MUß GEERDET WERDEN

Der Fliegenvernichter wird komplett mit Kabel geliefert. Schließen Sie Ihren Stecker folgendermaßen an:

(Beachten Sie: Wenn das Gerät sich in einem feuchten Bereich befindet, muß ein entsprechender wasserdichter Stecker angebracht werden.)

Die braune Ader zur mit „L“ gekennzeichneten spannungsführenden Klemme.

Die blaue Ader zur neutralen mit „N“ gekennzeichneten Klemme.

Die grüne und gelbe Ader zur mit „E“ gekennzeichneten Erdklemme.



Die Sicherung für den Fliegenvernichter befindet sich unter der Hauptbuchse an der Seite des Gerätes. Die Röhrenstarter befinden sich an der anderen Seite des Gerätes.

Reinigung

Die Auffangschale sollte regelmäßig gereinigt werden. Ziehen Sie am Ende der Saison den Fliegenvernichter heraus und reinigen Sie die Gitter, damit das Gerät für die nächste Saison bereit ist. Wie bei allen Insektenvernichtern müssen die UV-Röhren jährlich ausgetauscht werden.

Garantie

Ihr Fliegenvernichter hat eine Garantie von zwei Jahren (außer UV-Röhren) vom Datum des Kaufes an. Sollte das Gerät innerhalb dieses Zeitraumes beim normalen Gebrauch versagen, senden Sie die Einheit entsprechend verpackt zur sofortigen Reparatur oder zum Umtausch zurück.

Auswechseln der Röhren

Röhrenart: **15 Watt** x 18 Zoll UV.

Trennen Sie das Gerät vom Netz ab.

Entfernen Sie die Schale.

Lösen Sie die Sperrklinke der Vorderabdeckung und entfernen Sie die Abdeckung.

Drehen Sie jede Röhre um 90 Grad und entfernen Sie sie. Entfernen Sie das Gitter, indem Sie die Seitenstangen herunterdrücken und das Gitter herausschwenken.

Setzen Sie die Einheit unter Verwendung der neuen Röhren in der umgekehrten Reihenfolge wieder zusammen.

Stecken Sie das Gerät ein und testen Sie es.