

Gebrauchsanweisung



LurEX T 400-IP

Auspacken

Ihr Fliegenvernichter ist vor dem Versand getestet worden. Sollte ein Teil des Gerätes beim Transport beschädigt worden sein, senden Sie dieses Teil bitte zum sofortigen Umtausch zurück. Jeder Karton enthält:

- 6 Klebeschalen
- Insektenvernichter
- Kette

Aufhängen des Fliegenvernichters

Das Gewicht des Fliegenvernichters beträgt 22 kg. Daher muß sichergestellt werden, daß alle Befestigungselemente für dieses Gewicht geeignet sind. Bringen Sie eine Kette SICHER am Deckenpunkt an und befestigen Sie diese mit den Haken oben auf dem Gerät.

Markierung

Markieren Sie den jeweiligen Monat, um anzuzeigen, wann das jährliche Auswechseln der Röhren erforderlich ist.

Ort

GERÄT FÜR KINDER UNZUGÄNGLICH ANBRINGEN

Geeignet für Innen- und Außenanwendungen, jedoch nicht für Scheunen, Ställe und ähnliche Orte. Nicht an Orten benutzen, wo brennbare Dämpfe oder explosiver Staub auftreten können. Nicht zur Benutzung auf Dachböden geeignet.



Das Gerät sollte nicht über Kochbereichen angebracht werden, an denen eine übermäßige Dampfungwicklung auftritt. Ihr Fliegenvernichter muß sich in einer solchen Position befinden, daß keine Gegenstände durch die Stäbe auf das Gitter geschoben werden können. Im allgemeinen ist eine Mindesthöhe von 2,5 Metern ausreichend. Das Gerät sollte in einer zentralen Position im Raum angebracht werden.

Verdrahtung

WARNUNG – DIESES GERÄT MUß GEERDET WERDEN

Der Fliegenvernichter wird komplett mit Kabel geliefert. Schließen Sie Ihren Stecker folgendermaßen an:

(Beachten Sie: Wenn das Gerät sich in einem feuchten Bereich befindet, muß ein entsprechender wasserdichter Stecker angebracht werden.)

Die braune Ader zur mit „L“ gekennzeichneten spannungsführenden Klemme.

Die blaue Ader zur neutralen mit „N“ gekennzeichneten Klemme.

Die grüne und gelbe Ader zur mit „E“ gekennzeichneten Erdklemme.



Vermeiden Sie die Verwendung von Verlängerungsleitungen. Schützen Sie die Anschlüsse vor Feuchtigkeit. Die Leitung darf nicht beschädigt werden.

Reinigung

Die Auffangschale sollte regelmäßig gereinigt werden. Ziehen Sie am Ende der Saison den Fliegenvernichter heraus und reinigen Sie die Gitter, damit das Gerät für die nächste Saison bereit ist. Wie bei allen Insektenvernichtern müssen die UV-Röhren jährlich ausgetauscht werden.

Auswechseln der Röhren

Röhrenart: **40 Watt** x 24 Zoll UV.

Trennen Sie das Gerät vom Netz ab.

Entfernen Sie die Schale.

Lösen Sie die Sperrklinke der Vorderabdeckung und entfernen Sie die Abdeckung.

Schrauben Sie die wasserdichten Röhrenendabdeckungen ab.

Drehen Sie die Röhren um 90 Grad und entfernen Sie sie. Entfernen Sie das Gitter, indem Sie die Seitenstangen herunterdrücken und das Gitter heraus-schwenken.

Tauschen Sie die Röhren gegen neue Röhren aus.

Setzen Sie die Einheit unter Verwendung der neuen Röhren in der umgekehrten Reihenfolge wieder zusammen.

Stecken Sie das Gerät ein und testen Sie es.

Garantie

Ihr Fliegenvernichter hat eine Garantie von zwei Jahren (außer UV-Röhren) vom Datum des Kaufes an. Sollte das Gerät innerhalb dieses Zeitraumes beim normalen Gebrauch versagen, senden Sie die Einheit entsprechend verpackt zur sofortigen Reparatur oder zum Umtausch zurück.

Wartungshinweise

WICHTIG:

BITTE BEWAHREN SIE DIESE ANLEITUNG IN DER WARTUNGSABTEILUNG AUF.

Um die Tauglichkeit des Gerätes in nassen Bereichen zu gewährleisten, muß die Einheit von einer kompetenten Person gewartet und inspiziert werden. Dabei müssen die folgenden Punkte beachtet werden:

Stellen Sie beim Auswechseln der Röhren sicher, daß sich die Gummidichtungen in den Röhrenabdeckungen befinden.

Überprüfen Sie den Zustand der Gummidichtungen an der Stelle, an der die 2 Paßstifte der Vorderabdeckung in die obere Nut gehen.

Inspizieren Sie den allgemeinen Zustand des Gerätes, besonders an den Stellen, an denen sich Dichtungen befinden.

Überprüfen Sie die Kabelverschraubung, Starterabdeckungen, Lampenhalter und Röhrenabdeckungen und wechseln Sie diese aus, wenn Risse vorhanden sein sollten.

Stellen Sie beim Einsetzen des Gitters nach der Reinigung sicher, daß die Stangen des Gitters richtig ausgerichtet und nicht umgekehrt sind, wodurch eine Lücke entsteht.

Der Fliegenvernichter sollte alle 6 Monate inspiziert werden.

Überprüfen Sie immer, ob die Wand-/Deckenbefestigungen Anzeichen der Lockerung oder des Verschleißes ausweisen und überprüfen Sie die Sicherheit der Aufhängehaken.

Dieses Gerät verwendet 4 x 40 Watt Röhren. **Röhren mit einer anderen Wattleistung dürfen nicht verwendet werden.**

Achten Sie beim Transport dieses Gerätes darauf, daß die 4 Schalenhalter an der Unterseite nicht beschädigt werden.