

**Manuale d'istruzione per l'uso e
la manutenzione della benna autoblock**

Informazioni generali edizione 2.0 del 01-01-2012

**Questo manuale contiene informazioni di proprietà riservata.
Tutti i diritti sono riservati.**

Attenersi alle informazioni contenute nel presente manuale per un uso corretto della benna AUTOBLOCK.

Questo libretto deve essere conservato insieme alla benna AUTOBLOCK per qualsiasi futura consultazione e deve seguita anche in caso di cessione della stessa.

Queste note sono state redatte per la Vostra sicurezza e per quella degli altri: Vi preghiamo di leggerle attentamente prima dell'utilizzo della benna AUTOBLOCK.

Installazione

E' necessario che l'installazione e l'uso della benna AUTOBLOCK venga fatta da personale qualificato o formato.

La benna AUTOBLOCK è adatta al trasporto di materiale da demolizione, può essere agganciata a gru ed impianti di sollevamento di vario genere; le gru e gli impianti di sollevamento devono essere del tipo a rilascio immediato del carico.

Verificare che il peso totale di benna e carico non superi la portata del mezzo di sollevamento. Per quanto riguarda il sollevamento e le relative manovre si devono rispettare le istruzioni e le norme degli impianti stessi.

Non sono previsti usi diversi dai sopra elencati.

In particolare prima del sollevamento assicurarsi che il materiale non trabordi dalla benna stessa.

Non riempire la benna fino al bordo, lasciare uno spazio di almeno 5 cm per evitare cadute di materiale durante la manovra.

Manutenzione

La manutenzione della benna AUTOBLOCK deve essere effettuata a benna ferma ed appoggiata su una superficie piana e stabile.

Dopo l'uso lavoria accuratamente con acqua ed ingrassare le parti mobili, periodicamente controllare lo stato delle saldature: non devono presentare deformazioni o critiche superficiali.

Le eventuali riparazioni devono essere eseguite dalla ditta PREMET o da personale qualificato che si assume la responsabilità del corretto intervento.

La PREMET non si assume alcuna responsabilità per danni a persone, animali o cose derivanti dall'uso della benna AUTOBLOCK.

La PREMET si riserva il diritto di apportare modifiche atte a migliorare l'uso e la sicurezza della benna AUTOBLOCK.

Terminologia

Personale qualificato: quelle persone che per lavoro, formazione, esperienza, istruzione e conoscenza delle relative norme sono state autorizzate dal responsabile della sicurezza all'uso della benna AUTOBLOCK e sono in grado di riconoscere ed evitare situazioni di pericolo.