



SIM900A V4 左侧白色接口管脚：GND—GND, SIMR—SIM900A RXD, SIMT—SIM900A TXD, RST—SIM900A 复位, RESTART—SIM900A 开启/关闭管脚（可以将此管脚和 VCC_4 短接，就可以实现 SIM900A 的开启）, VCC_4—4V 输入/输出（输出在 4V 左右）, VCC_5—5V 输入。SIM900A V4 的 TTL 串口典型安装可以参照 V3 版的安装方法。