



# УПРАВЛЕНИЕ ОСВЕЩЕНИЕМ

## Отключение освещения номерного знака при открытии багажника

```
Блок 09 → Адаптация
> Leuchte 25KZL HA60-Light_Control_HD_AB_25 - вместо «Always» выбираем
значение «Only if closed»
→ Применить
```

логин-пароль 31347

## Деактивация салонного освещения при открытии багажника

```
Блок 09 → Адаптация
> Interior lighting-Innenlicht bei offenem Heckdeckel einschalten, "active
поменять" на значение "not active"
→ Применить
```

логин-пароль 31347

## Перемигивание указателей поворота с LED ДХО

```
Блок 09 → Адаптация
> Leuchte4TFL LB43-Light_Function_G_4, Blinken links/rechts Hellphase
> Leuchte4TFL LB43-Dimming_GH_4, 0
> Leuchte4TFL LB43-Dimming_Direction_GH_4, minimize
> Leuchte5 TFL RB6-Light_Function_G_5, Blinken links/rechts Hellphase
> Leuchte5 TFL RB6-Dimming_GH_5, 0
> Leuchte5 TFL RB6-Dimming_Direction_GH_5, minimize
→ Применить
```

логин-пароль 31347

## Гашение ДХО при поднятии ручника

```
Блок 09 → Адаптация
> Daytime running lights-Tagfahrlicht Dauerfahrlicht bei Handbremse
abschalten - active
Для 19 м.г.:
> Aussenlicht_Front-Tagfahrlicht_Dauerfahrlicht_bei_Handbremse_abschalten →
active
→ Применить
```

логин-пароль 31347

## ДХО только в положении переключателя света AUTO

Блок 09 → Адаптация

> Daytime running lights-Tagfahrlicht nur in Schalterstellung AUTO,active

Для 19 м.г.:

> Aussenlicht\_Front – Tagfahrlicht nur in Schalterstellung AUTO,акт.

→ Применить

логин-пароль 31347

## Функция CORNER (подсвечивание поворотов противотуманными фарами)

Блок 09 → Адаптация

(Для авто без Coming Home/Leaving Home):

> Leuchte12NL LB40-Light\_Function\_B\_12 – Abbiegelicht links

> Leuchte13NL RB3-Light\_Function\_B\_13 – Abbiegelicht rechts

(Для авто с активированным Coming Home/Leaving Home):

> Leuchte12NL LB40-Light\_Function\_C\_12 – Abbiegelicht links

> Leuchte12NL LB40-Dimming\_CD\_12 – 100

> Leuchte12NL LB40-Dimming\_Direction\_CD\_12 – maximize

> Leuchte13NL RB3-Light\_Function\_C\_13 – Abbiegelicht rechts

> Leuchte13NL RB3-Dimming\_CD\_13 – 100

> Leuchte13NL RB3-Dimming\_Direction\_CD\_13 – maximize

Настройка скорости включения/отключения CORNER:

> static AFS light-Lower speed threshold, 0.0 km/h

> static AFS light-Upper speed threshold, 40.0 km/h (можно поставить 50 км/ч)

Включение обеих ПТФ при включении заднего хода (стандартно при наличии функции с завода)

> static AFS light-bei Rueckwaertsfahrt – both sides

→ Применить

логин-пароль 31347

## Светодиодная подсветка номера (адаптация)

Блок 09 → Адаптация

> Leuchte25KZL HA60-Type\_Of\_Load\_25 – 2\* 5W – меняем значение на «LED Kleinleistung ohne Open Load Diagnose» (LED)

> Leuchte25KZL HA60-Dimming\_AB\_25 – 100 – меняем на значение «127»

→ Применить

логин-пароль 31347

## Активация правого заднего ПТФ

На Rapid недоступна. Нет канала, отвечающего отдельно за правую заднюю ПТФ.  
Провод к лампе отсутствует.  
Можно запитать проводом от левого фонаря.

## Включение задних габаритов вместе с ДХО (с подсветкой номера и приборки)

Блок 09 → Адаптация  
> Daytime running lights-Tagfahrlicht-Dauerfahrlicht aktiviert zusaetzlich Standlicht – active > сохранить  
Для 19 м.г.:  
> Aussenlicht\_Front-Tagfahrlicht-Dauerfahrlicht aktiviert zusaetzlich Standlicht → акт.  
→ Применить

логин-пароль 31347

## Включение задних габаритов в режиме ДХО (без подсветки номера и приборки)

Блок 09 → Адаптация  
> Leuchte23SL HLC7-Light\_Function\_D\_23 → выбираем - Daytime running lights → сохранить  
> Leuchte24SL HRA69-Light\_Function\_D\_24 → выбираем → Daytime running lights → сохранить  
> Leuchte23SL HLC7-Dimming\_CD\_23 → значение «75» → сохранить  
> Leuchte24SL HRA69-Dimming\_CD\_24 → значение «75» → сохранить  
→ Применить

логин-пароль 31347

## Стробоскопы: ПТФ — Дальний свет

При такой кодировке невозможно использовать дальний вместе с противотуманками.

Блок 09 → Адаптация  
> Driving light and parking light-max\_scheinwerfer\_2limitieren → active – сохранить.  
Для 19 м.г.:  
> Aussenlicht\_Front-max\_scheinwerfer\_2limitieren → in\_Betrieb\_lassen изменить на акт.  
→ Применить

логин-пароль 31347

## Стробоскоп: ПТФ — дальний свет (при моргании дальним)

Блок 09 → Адаптация

```
> Leuchte12NL LB40-Light_Function_G_12, с not active меняем на Headlamp  
flasher  
> Leuchte12NL LB40-Dimming_Direction_GH_12, с maximize меняем на minimize  
> Leuchte13NL RB3-Light_Function_G_13 с not active меняем на Headlamp flasher  
> Leuchte13NL RB3-Dimming_Direction_GH_13, с maximize меняем на minimize  
→ Применить
```

логин-пароль 31347

## Стробоскоп: Ближний – Дальний свет (при моргании дальним)

Блок 09 → Адаптация

```
> Leuchte6ABL LB44-Light_Function_C_6, с "not active" меняем на "Headlamp  
flasher"  
> Leuchte6ABL LB44-Dimming_Direction_CD_6, с "maximize" меняем на minimize  
> Leuchte7ABL RB5-Light_Function_C_7, с "not active" меняем на "Headlamp  
flasher"  
> Leuchte7ABL RB5-Dimming_Direction_CD_7, "с maximize" меняем на minimize  
→ Применить
```

логин-пароль 31347

## Стробоскоп: ДХО LED – Дальний свет

Блок 09 → Адаптация

```
> Leuchte4TFL LB43-Light_Function_G_4 - Lichthupe (Headlamp flasher)*  
> Leuchte4TFL LB43-Dimming_GH_4 → 0  
> Leuchte4TFL LB43-Dimming_Direction_GH_4 - minimize  
> Leuchte5 TFL RB6-Light_Function_G_5 - Lichthupe (Headlamp flasher)*  
> Leuchte5 TFL RB6-Dimming_GH_5 - 0  
> Leuchte5 TFL RB6-Dimming_Direction_GH_5 - minimize  
→ Применить
```

логин-пароль 31347

## Coming Home (провождение светом)

Блок 09 → Адаптация

```
> Comfort illumination-Coming Home Verbaustatus – automatic (для авто с  
датчиком света) или manual (для авто без датчика света)  
> Comfort illumination-Menuesteuerung Coming Home Werkseinstellung – active  
> Comfort illumination-Menueeinstellung Cominghome – 10 s (продолжительность  
работы функции)  
> Comfort illumination-Coming Home Leuchten – Low beam (через фары ближнего  
света) или Fog light (через противотуманные фары)  
> Comfort illumination-Coming-home Einschaltereignis – Driver
```

```

door(срабатывание от водительской двери) или Ignition (срабатывание от
зажигания)
> Comfort illumination-Helligkeitsschwelle Infrarot-Messung -0
Если выбраны фары ближнего света:
> Leuchte6ABL LB44-Light_Function_B_6 - Coming Home Leaving Home
> Leuchte7ABL RB5-Light_Function_B_7 - Coming Home Leaving Home
Если выбраны противотуманные фары:
> Leuchte12NL LB40-Light_Function_B_12 - Coming Home Leaving Home
> Leuchte13NL RB3-Light_Function_B_13 - Coming Home Leaving Home
Приветствие светом - Leaving-Home (только при наличии датчика света)
> Comfort illumination-Leaving-Home Verbausstatus - Enabled
> Comfort illumination-lho_aktiviert - active
> Comfort illumination-lho_zeit - 10 s
Coming Home/ Leaving Home с фонарями заднего хода
> Leuchte28RFL C3-Light_Function_C_28 - Coming Home Leaving Home
> Leuchte28RFL C3-Dimming_CD_28 - 100
> Leuchte28RFL C3-Dimming_Direction_CD_28 - maximize
Для 19 м.г.:
> Aussenlicht_uebergreifend - Coming Home Verbaustatus - automatic (для авто
с датчиком света) или manual (для авто без датчика света)
> Aussenlicht_uebergreifend - Menuesteuerung Coming Home Werkseinstellung -
active
> Aussenlicht_uebergreifend - Menuueeinstellung Cominghome - 10 s
> Aussenlicht_uebergreifend - Coming Home Leuchten - Low beam (фары ближнего
света) или Fog light (противотуманные фары)
> Aussenlicht_uebergreifend - Coming-home Einschaltereignis - Driver door (для
авто с датчиком света) или Ignition (для авто без датчика света)
> Aussenlicht_uebergreifend - Helligkeitsschwelle Infrarot - Messung - 72.0
Если выбраны фары ближнего света:
> Leuchte6ABL LB44 - Light_Function_B_6 - Coming Home Leaving Home
> Leuchte7ABL RB5 - Light_Function_B_7 - Coming Home Leaving Home
Если выбраны противотуманные фары:
> Leuchte6ABL LB44 - Light_Function_B_6 - изменить на not active
> Leuchte7ABL RB5 - Light_Function_B_7 - изменить на not active
> Leuchte12NL LB40-Light_Function_B_12 - Coming Home Leaving Home
> Leuchte13NL RB3-Light_Function_B_13 - Coming Home Leaving Home
Приветствие светом - Leaving-Home (только при наличии датчика света)
> Aussenlicht_uebergreifend - Leaving-Home Verbausstatus - Enabled (разрешено)
> Aussenlicht_uebergreifend - lho_aktiviert - active
> Aussenlicht_uebergreifend - lho_zeit - 10 s
→ Применить

```

логин-пароль 31347

## Комфортный указатель поворота (19 м.г.)

Возможные названия для поиска: Au?enlicht\_Blinker, Komfortblinker, Blinkzyklen.

Блок 09 → Адаптация

> Aussenlicht\_Blinker

>> Komfortblinker\_Blinkzyklen - выбрать значение от 1 до 5 (с завода по

умолчанию – 3)  
→ Применить

логин-пароль 31347

## Комментарии