



# МУЛЬТИМЕДИА

## Улучшение звучания штатной магнитолы

Более качественная настройка предустановленного эквалайзера. По качеству близко к звучанию Superb с 12 динамиками.

56 блок → кодирование → длинное кодирование →  
> 5 Байт → 0-7 бит → выбираем 04: Seat Altea XL (5P), Skoda Superb (3T)

## Изменение времени автономной работы штатной магнитолы

При вынутom ключе из замка зажигания, магнитола работает по умолчанию 30 минут. Это время можно увеличить.

За состояние аккумулятора можно не беспокоиться – контроль нагрузки на аккумулятор отключит потребителей (в том числе и магнитолу) при критическом заряде.

Значение автоматического отключения вводится в минутах.

Для деактивации данной функции нужно ввести значение «255».

56 блок → адаптация →  
> 3 канал → вводим нужное значение → выполнить

## Русификация панели приборов и штатной магнитолы Swing

Изменение языка панели приборов, в том числе изменяет язык штатной магнитолы Swing (RCD-310), только если магнитола выпущена не ранее второй половины 2011 года.

17 блок → адаптация →  
> канал «IDE00343» → выбираем нужный язык → сохранить

## Показания скорости на Swing

Так называемая «функция автошколы» позволяет выводить на дисплей магнитолы показание текущей скорости. Показания выводятся только при включении на самой магнитоле.

56 блок → адаптация →  
> 2 канал → тест → вводим значение «1» → сохранить

#### **Примечание**

Включение: двигатель заведен, магнитола выключена - нажать правую «крутилку» и включить магнитолу. Выключение: двигатель заведен, магнитола выключена – нажать «Eject» и включить магнитолу.

## Сервисное меню Swing / Bolero / Columbus

Из сервисного меню магнитолы можно почерпнуть множество информации и совершить некоторые настройки.

56 блок → адаптация →  
> 50 канал → тест → вводим значение «1» → сохранить

## Изменение региона DVD Columbus

Не совсем понятно зачем, но у штатной магнитолы Columbus можно поменять DVD регион.

56 блок → адаптация →  
> 130 канал → выбираем нужный регион → сохранить

#### **Примечание**

Значение «0» открывает все регионы.

## Изменение цветовой схемы Columbus

Стандартная цветовая схема шкодовской RNS-510 Columbus зеленая. Но ее можно изменить на серо-красную от VW.

#### **Особенности**

В выпадающем списке такого значения нет и поэтому биты, нужно включать через окно двоичного кода.

После сохранения кодировки необходимо перезагрузить магнитолу с помощью одновременного удержания (около 10 секунд) кнопок «Eject», «микрофон» и «Setup».

56 блок → кодирование → длинное кодирование →  
> 7 Байт → 4 бит → включить  
> 7 Байт → 5 бит → включить

## Установка заставки приветствия Bolero в новом стиле

Старая заставка приветствия меняется на вариант с новым логотипом образца 2011 года

56 блок → кодирование → длинное кодирование →  
> 0 Байт → 4 бит → включить

### **Примечание**

Работает не на всех прошивках.

## Установка заставки приветствия Amundsen в новом стиле

Старая заставка приветствия меняется на вариант с новым логотипом образца 2011 года

56 блок → кодирование → длинное кодирование →  
> 8 Байт → 0 бит → включить

### **Примечание**

Работает на моделях ЗТО 035 193 В и новее.

## Установка заставки приветствия Columbus в новом стиле

Старая заставка приветствия меняется на вариант с новым логотипом образца 2011 года

56 блок → кодирование → длинное кодирование →  
> 8 Байт → 4 бит → включить

## Bluetooth-Audio

При наличии Bluetooth модуля штатные магнитолы по умолчанию позволяют проигрывать музыку через Bluetooth-Audio, т.е. с телефона. Если эта функция раздражает своей навязчивостью, тогда ее можно отключить.

77 блок → кодирование → длинное кодирование →  
> 4 Байт → 0 бит → включить

## Звук оповещения о подключении телефона к модулю Bluetooth

По умолчанию, при подключении / отключении телефона к Bluetooth модулю, звук на магнитоле временно отключается и раздается «тыдын».

Отключение этой функции позволяет убрать звук подключения и не отключать звук магнитолы при подключении телефона.

Автоматическое выключение звука магнитолы при поступлении звонка и разговоре при этом остается.

77 блок → адаптация →  
> канал «IDE02504» → выставить значение «OFF» → выполнить

## Переключение клавиши РТТ в режим «Mute»

При установленном модуле Bluetooth, клавиша РТТ (нажатие на регулятор громкости) активирует голосовое управление телефоном.

Если голосовое управление телефоном не нужно, то с легкостью эту клавишу РТТ можно перевести в режим работы «Mute».

### Особенности

Пригодится только владельцам автомобилей со штатным Bluetooth модулем.

16 блок → кодирование → длинное кодирование →  
> 1 Байт → 3 бит → выключить

## Уменьшение громкости магнитолы при включении парктроника

При избыточной громкости магнитолы во время включения парктроника может быть снижена громкость воспроизводимой музыки для контрастного звучания сигнала самого парктроника.

### Особенности

На самой магнитоле в настройках также должна быть активирована данная функция.

10 блок → адаптация →  
> канал «IDE01169» → включить