

Активация ассистентов

Активация Line Assist

Для активации данного ассистента не нужна параметрия

Блок A5 (камера ассистентов) → Кодирование
> ALDW_lane_assist - установлено
→ Применить

логин-пароль 20103

Включаем в меню новые функции

Блок 5F (мультимедия) → Адаптация
> Car_Function_List_BAP_Gen2
>> LDW_HCA_0x19: activated
>> LDW_HCA_0x19_msg_bus: Terminal 15
> Car_Function_Adaptations_Gen2
>> menu_display_Lane_Departure_Warning: activated;
>> menu_display_Lane_Departure_Warning_over_threshold_high: activated;
→ Применить

НСА - Указание блоку рулевого управления о наличии Line Assist

Блок 44 (усилитель рулевого) → Кодирование
Ассистент движения по полосе, связ. с усилителем рул. управления
> Heading Control Assistant: active
(Байт 03 - бит 1 → активировать (heading_control_assist: not active → active))
→ Применить

Блок 09 (бортовая сеть) → Адаптации
>> Heading Control config → heading_control
→ Применить

логин-пароль 20103

Включаем отображение Line Assist на приборной панели

Блок 17 (комбинация приборов/ActiveInfoDisplay) → Кодирование
> Lane_assist: yes
→ Применить

```
Блок A5 (камера ассистентов) → Адаптация
> Lane_departure_warning_on_state → Selection_over_menu_default_on
→ Применить
> Personalisation_for_lane_departure_warning
>> TT_activated_not_activated → activated изменить на last_setting
→ Применить
```

Активация ассистента дорожных знаков (автомобиль должен быть оснащен камерой)

Для активации данного ассистента может потребоваться параметрия

Автомобильная камера будет считывать дорожные знаки и отображать заданную скорость в кластере.

```
Блок 5F (мультимедия) → Адаптация
> Vehicle function list BAP
>> traffic_sign_recognition_0x21: activated
> Vehicle menu operation
>> menu_display_road_sign_identification: activated
>> menu_display_road_sign_identification_over_threshold_high: activated
→ Применить
```

```
Блок A5 (камера ассистентов) → Кодирование
> Байт 1 - Бит 0 (Traffic Sign Recognition (FTE) active) - установлено
→ Применить
```

логин-пароль 20103

```
Блок 17 (комбинация приборов/ActiveInfoDisplay) → Кодирование
> Байт 5 - Бит 2 → активировать
→ Применить
```

```
Блок A5 (камера ассистентов) → Адаптация
> Select : channel numbers indicate end of speed limit
Importance to actively invest Show Valid suffix
View Channel Valid suffix
Corresponding value adjust default: 00100111
→ Применить
```

логин-пароль 20103

Активация Emergency ассистента

Для активации данного ассистента может потребоваться параметрия

Блок A5 (камера ассистентов) → Адаптация
> EA_emergency_assist → Variant_2
→ Применить

логин-пароль 20103

Блок 13 (Адаптивный круиз-контроль) → Кодирование
> Emergency_steer_assist → activated
→ Применить

Блок 46 (Центральный модуль систем комфорта) → Кодирование
> central_locking_system_emergency_assist → active
→ Применить

Комментарии