

COMMANDES SKATEPONG – MANETTE NES



Bouton(s) Manette NES	Clavier Ordinateur	Action
A	C	Calibration des gyroscopes
B	B	AUCUNE
START	R	Nouvelle partie
SELECT	ESPACE	AUCUNE
SELECT + B + A (simultanément ET dans cet ordre)	ESPACE + B + C	Extinction du Raspberry Pi
SELECT + B + START (simultanément ET dans cet ordre)	ESPACE + B + R	Redémarrage du Raspberry Pi

Notes :

- En vue de préserver la durée de vie du Raspberry Pi et de la carte micro SD, il est fortement recommandé **d'éteindre le Raspberry** via la combinaison de touches mentionnée dans le tableau ci-dessus, **avant de couper l'alimentation** du Raspberry Pi.

- Pour que les combinaisons de touches produisent le résultat attendu, il est nécessaire d'appuyer sur les boutons dans l'ordre indiqué, faute de quoi une autre action non désirée (demande de calibration ou de redémarrage d'une partie) pourrait se produire.