

# 压力变送器

## 使用说明

该系列压力变送器压力敏感核心采用了高性能的硅压阻式压力充油芯体，内部的专用集成电路将传感器毫伏信号转换成标准远距离的传输电流信号，可以直接与计算机接口卡、控制仪表、智能仪表或 PLC 等方便相连。该系列产品广泛应用于工业过程控制、石油、化工、冶金等行业。

本产品符合 GB 3836.1-2000 《爆炸性气体环境用电气设备 第1部分：通用要求》、GB 3836.4-2000 《爆炸性气体环境用电气设备 第4部分：本质安全型 "i" 》标准相应规定。仪器防爆标志为：Exia II CT4。

### 1 主要技术参数

- (1) 工作温度：-20℃～80℃；
- (2) 基本误差
- (3) 变送器的准确度等级分为：  
0.1 级，基本误差为±0.1；  
0.3 级，基本误差为±0.3；  
0.5 级，基本误差为±0.5（基本误差以量程的百分数表示）。
- (4) 热零点漂移  
在环境温度偏离参比工作条件温度时，变送器的零点漂移应不大于 0.03%FS/℃。
- (5) 热灵敏度漂移  
在环境温度偏离参比工作条件温度时，变送器的满量程漂移应不大于 0.03%FS/℃。
- (6) 绝缘电阻  
在参比工作条件下，变送器各端子对地之间的绝缘电阻不得低于 50MΩ/250V。
- (7) 防爆性能


仪器防爆性能符合 Exia II CT4 的要求。

### 2 外形及安装

外形结构见右图，该压力变送器由壳体，放大器，接线端子组成，根据用户的需要可以选用指针表，液晶表头显示。


### 3 安装方法

- (1) 选择易于操作、维护的地方进行安装；
- (2) 应尽量远离振动源安装；
- (3) 应尽量远离热源的地方安装；
- (4) 直接安装在管道或设备上，安装时用扳手夹紧在变送器六方处。




### 4 电气连接

打开仪表后盖（接线端子面），见接线端子，电源连接见下图：




2 线电流输出



电压输出

本安系统接线图如下：



$C_o, L_o$  见安全栅使用说明书

$L_i \approx 0 \text{ mH}$

本安系统参数匹配须遵循如下原则：

$$U_o \leq U_i; \quad I_o \leq I_i; \quad P_o \leq P_i; \quad C_c \leq C_o - C_i; \quad L_c \leq L_o - L_i.$$

## 5 零点，增益调节

零点及增益的调整方法：

压力表在出厂前，已经过标定，无须用户再次调整。若在使用过程中发生零位和满量程偏离，规定每年校检，可以在高一级精度的压力源上重新标定。具体方法如下：

在无压力的情况下，调整调零 Z 电位器，使输出为电气零点。加满量程压力，调整增益 S 电位器，使输出为电气满程输出。如此反复多次，最终使压力表的零位和满量程调整到标准值。

## 6 安全使用注意事项

- (1) 搬运与安装变送器时应小心谨慎，避免碰撞而影响电路的性能。
- (2) 变送器进压口内有隔离膜片，切勿人为用异物触碰。
- (3) 变送器外螺纹处一定要注意密封，否则会造成压力不准不稳。
- (4) 安全栅须取得防爆合格证，其安装应按其说明书的要求进行。
- (5) 在产品安装使用中如遇到问题请与我公司联系，在产品发生异常时，请不要擅自打开进行修理，应及时与厂家联系。