

# 如何连接到 WIFI

- 1、新建一个名称为“wpa\_supplicant.conf”的文件。
- 2、向新建的“wpa\_supplicant.conf”文件里写入如下内容：

```
country=CN
ctrl_interface=DIR=/var/run/wpa_supplicant GROUP=netdev
update_config=1

network={
    ssid="SEED_WORK"
    psk="LvTong19910114"
    priority=1
}
```

填入你想要连接的WIFI名称

填入对应WIFI的WIFI密码

之后保存并退出。

- 3、取出 TF 卡，用读卡器连接到电脑，把修改好的“wpa\_supplicant.conf”文件复制到 TF 卡的根目录下。
- 4、重新插入 TF 卡，开机，此时 GAMEPI 就会自动连接到刚才所设定的 WIFI。

*PS：每次开机系统都会根据“wpa\_supplicant.conf”文件来搜索对应的 WIFI 并连接，所以在开机过程中请尽量靠近 WIFI 信号发射源。距离太远、信号不稳定可能会导致连接失败，此时重启动系统再进行一次连接即可。*

- 5、多个 WIFI 连接的配置文件格式如下：

```
country=CN
ctrl_interface=DIR=/var/run/wpa_supplicant GROUP=netdev
update_config=1

network={
    ssid="WIFI-1名称"
    psk="WIFI-1密码"
    priority=1
}

network={
    ssid="WIFI-2名称"
    psk="WIFI-2密码"
    priority=1
}
```

填入你想要连接的WIFI名称

填入对应WIFI的WIFI密码

优先级 数字越大则越优先连接此WIFI