

OUT PORT 0				
bit	'1': ON, '0': OFF	15輪機種 功能定義	金手指 對應位置	漁機 單人座 功能定義
0	Lamp 1	" 停1 " 按鍵燈	36P 焊錫面 29 Pin	N.C.
1	Lamp 2	" 停2 " 按鍵燈	36P 焊錫面 30 Pin	N.C.
2	Lamp 3	" 停3 " 按鍵燈	36P 焊錫面 31 Pin	N.C.
3	Lamp 4	" 停4 " 按鍵燈	36P 焊錫面 32 Pin	N.C.
4	Lamp 5	" 停5 " 按鍵燈	36P 零件面 30 Pin	" 押分 " 按鍵燈
5	Lamp 6	" 開始 " 按鍵燈	36P 零件面 29 Pin	" 發射 " 按鍵燈
6	Lamp 7	" 自動 " 按鍵燈	36P 零件面 31 Pin	N.C.
7	SSR5	"備用 SSR5" 信號	N.C.	N.C.
OUT PORT 1				
bit	'1': ON, '0': OFF	15輪機種 功能定義	金手指 對應位置	漁機 單人座 功能定義
0	Lamp 8	" 最大押分 " 按鍵燈	36P 零件面 32 Pin	N.C.
1	Lamp 9	" 說明 " 按鍵燈	36P 零件面 33 Pin	N.C.
2	Lamp 10	" 退幣 " 按鍵燈	36P 焊錫面 33 Pin	N.C.
3	Lamp 11	" 中獎燈1 " 信號	36P 焊錫面 27 Pin	N.C.
4	Lamp 12	" 中獎燈2 " 信號	36P 焊錫面 28 Pin	N.C.
5	Lamp 13	" 大獎燈 " 信號	36P 焊錫面 26 Pin	N.C.
6	Lamp 14	" 錯誤燈 " 信號	36P 焊錫面 25 Pin	N.C.
7	SSR6	"備用 SSR6" 信號	N.C.	N.C.
OUT PORT 2				
bit	'1': ON, '0': OFF	15輪機種 功能定義	金手指 對應位置	漁機 單人座 功能定義
0	計數器1 信號	" 開分錶 " 信號	36P 零件面 24 Pin	" 開分錶 " 信號
1	計數器2 信號	" 洗分錶 " 信號	36P 零件面 28 Pin	" 洗分錶 " 信號
2	計數器3 信號	" 投幣錶 " 信號	36P 零件面 26 Pin	" 投幣錶 " 信號
3	計數器4 信號	" 退幣錶 " 信號	36P 零件面 27 Pin	" 退幣錶 " 信號
4	SSR4	"備用 SSR4" 信號	N.C.	N.C.
5	SSR3	"備用 SSR3" 信號	N.C.	N.C.
6	SSR2	"備用 SSR2" 信號	36P 零件面 34 Pin	" 退彩票 SSR2 " 信號
7	SSR1	" 退幣馬達 SSR1 " 信號	10P 零件面 7 Pin	" 退幣馬達 SSR1 " 信號

IN PORT 0				
bit		15輪機種 功能定義	金手指 對應位置	漁機 單人座 功能定義
0	SW 01	" 停1 " 按鍵	36P 零件面 4 Pin	" 上 " 按鍵
1	SW 02	" 停2 " 按鍵	36P 零件面 5 Pin	" 下 " 按鍵
2	SW 03	" 停3 " 按鍵	36P 零件面 6 Pin	" 左 " 按鍵
3	SW 04	" 停4 " 按鍵	36P 零件面 7 Pin	" 右 " 按鍵
4	SW 05	" 停5 " 按鍵	36P 零件面 10 Pin	" 押分 " 按鍵
5	SW 06	" 開始 " 按鍵	36P 零件面 9 Pin	" 發射 " 按鍵
6	SW 07	" 自動 " 按鍵	36P 零件面 11 Pin	N.C.
7	SW 17	" 前門開關 " 開關點	36P 零件面 17 Pin	N.C.
IN PORT 1				
bit		15輪機種 功能定義	金手指 對應位置	漁機 單人座 功能定義
0	SW 08	" 最大押分 " 按鍵	36P 零件面 12 Pin	N.C.
1	SW 09	" 說明 " 按鍵	36P 零件面 13 Pin	N.C.
2	SW 10	" 退幣 " 按鍵	36P 零件面 21 Pin	" 退幣 " 按鍵
3	SW 11	" 數幣信號 " 開關點	36P 焊錫面 22 Pin	" 數幣信號 " 開關點
4	SW 12	" 錢道1 投幣 " 開關點	36P 零件面 18 Pin	" 投幣 " 開關點
5	SW 13	" 錢道2 投幣 " 開關點	36P 焊錫面 8 Pin	" 數彩票信號 " 開關點
6	SW 14	" 錢道3 投幣 " 開關點	36P 焊錫面 4 Pin	N.C.
7	SW 20	" 紙鈔 " 開關點	36P 焊錫面 19 Pin	N.C.
IN PORT 2				
bit		15輪機種 功能定義	金手指 對應位置	漁機 單人座 功能定義
0	SW 15	" 開分 " 按鍵	36P 焊錫面 18 Pin	" 開分 " 按鍵
1	SW 16	" 洗分 " 按鍵	36P 焊錫面 21 Pin	" 洗分 " 按鍵
2	SW 18	" 滿幣偵測 " 開關點	36P 零件面 8 Pin	N.C.
3	SW 19	" 滿幣切換 " 開關點	36P 焊錫面 24 Pin	N.C.
4	SW 21	" S1 " 開關點	N.C.	" S1 " 開關點
5	SW 22	" 列印 S2 " 開關點	36P 焊錫面 17 Pin	" 列印 S2 " 開關點
6	SW 23	" 查帳 S3 " 開關點	36P 零件面 20 Pin	" 查帳 S3 " 開關點
7	SW 24	" 設定 S4 " 開關點	36P 焊錫面 20 Pin	" 設定 S4 " 開關點