



Wichtiger Hinweis:

Die Systemskizze ist durch den Installateur zu prüfen und durch technische Sicherheits-, sowie Absperr- und Regelungskomponenten nach DIN zu ergänzen.

Alle Rohrleitungsarmaturen wie Absperr-, Sicherheits- u. Regelarmaturen gehören nicht zu unserem Lieferumfang und sind bauseits zu stellen.

Davon ausgenommen sind die den Produkten beiliegenden Komponenten gemäß Installateurhandbuch oder explizit angebotene Bauteile wie z. B.

Umschaltventile, Ladepumpen etc.

Da es sich hierbei um eine allgemeine Systemskizze handelt, erhebt diese keinen Anspruch auf Richtigkeit.

Die aktuelle Hydraulik finden Sie auf unserer Homepage unter Fachpartner/Fachhandwerker/Hydraulikschemen und Installationshilfen.



NIBE Systemtechnik GmbH
Am Reiherpfahl 3
29223 Celler
Tel. 05141/7546-0
Fax. 05141/7546-99

Bezeichnung:

S1155 UKV

Zeichn.-Nr.:

PL2.012

Bearbeiter:

NIBE

erstellt:

27.08.2019

geändert:

10.11.2020

Seite:

1

Legende			
Bezeichnung	Erläuterung	Bezeichnung	Erläuterung
AHPS	Speichertank	GP10	Heizungsumwälzpumpe extern
AXC40/50	Zubehörplatine	GP11	Umwälzpumpe Brauchwasserzirkulation
BT1	Außenfühler	GP20	Heizungsumwälzpumpe extern
BT2	Vorlauffühler Heizkreis	GQ2	Ventilator Abluft
BT3	Rücklauffühler Heizkreis	OKCE	Brauchwasserspeicher elektrisch beheizt
BT6	Brauchwasserfühler unten	QN10	Umschaltventil Heizung/Brauchwasser
BT7	Brauchwasserfühler oben	QN11	Mischventil Zusatzheizung
BT25	Vorlauffühler extern	QN12	Umschaltventil Heizung/Kühlung
BT51	Fühler Pool	QN13-16	Umschaltventil Heizung/Kühlung
BT52	Fühler Zusatzwärmeerzeuger	QN19	Umschaltventil Pool
BT53	Solar Kollektorfühler	RM	Rückflussverhinderer
BT54	Solar Speicherfühler	RN1	Regulierventil
BT70	Fühler Brauchwasserausgang	RN11	Regulierventil mit Durchflussanzeige
BT71	Rücklauffühler	UKV	Trennspeicher
BWHE-X	Heizstab	VPA	Brauchwasserspeicher
DD-WH3XXX-1F	Brauchwasserspeicher	VPB	Brauchwasserspeicher
EB1	Elektroheizkassette	XL1	Heizung Vorlauf
EB 100	Wärmepumpe Master	XL2	Heizung Rücklauf
EB 101 - 104	Wärmepumpe Slave	XL3	Anschluss Kaltwasser
ELK 26/42	Elektroheizkassette	XL4	Anschluss Warmwasser
EP14/15	Kältemodul	XL6	Vorlauf Sole
EP 24	Wärmetauscher	XL7	Rücklauf Sole
S11XX u. S12XX	Sole-/Wasserwärmepumpe	XL8	Vorlauf von der WP
F1345	Sole-/Wasserwärmepumpe	XL9	Rücklauf zur WP
FLM	Abluftmodul	XL13	Solar Vorlauf
FQ3	Brauchwassermischventil motorisch	XL14	Solar Rücklauf
GP1	Umwälzpumpe Heizkreis	XL18	Dockungsanschluss Hochtemperatur
GP2	Umwälzpumpe Wärmequellenmedium	XL19	Dockungsanschluss Hochtemperatur
GP4	Umwälzpumpe Solar	XL45	Dockungsanschluss Niveau 1
GP9	Umwälzpumpe Pool	XL46	Dockungsanschluss Niveau 2
HR10	Hilfsrelais	XL47	Dockungsanschluss Niveau 3
Allgemeine Hinweise:			
Um einen Wassenumlauf zu gewährleisten, kann statt eines Überströmventils in einem Referenzraum der Raumfühler BT50 (liegt der Wärmepumpe bei) gesetzt werden. In diesem Raum sind damit keine weiteren Einzelraumregelungen Raumthermostate bzw. Thermostatventile) notwendig. Wenn diese Option nicht möglich oder gewünscht ist, muss ein Überströmventil an der entferntesten Stelle (Fußbodenheizungsverteiler) gesetzt werden.			



MAG



Absperrventil



Überströmventil



Sicherheitsventil



Hilfsrelais



Wechselventil



Regulierventil z.B.
Strangregulierventiel



Schmutzfänger



Motormischer



Pumpe



Rückflussverhinderer



Fühler



Wärmemengenzähler



NIBE Systemtechnik GmbH
Am Reiherpfahl 3
29223 Celle
Tel. 05141/7546-0
Fax. 05141/7546-99

Bezeichnung:

S1155 UKV

Zeichn.-Nr.:

PL2.012

Bearbeiter:

NIBE

erstellt:

27.08.2019

geändert:

10.11.2020

Seite:

2