

Gebrauchsanweisung Mod.: 7500 / 7550

Funkuhr:

1 x AA Batterie auf der Rückseite der Uhr in das Uhrwerk einlegen

Die Zeiger bewegen sich auf die 12 Uhr Stellung

Die Funkuhr beginnt mit dem Empfang des Funksignals

Nach Empfang des Funksignals stellt sich die Uhr automatisch ein. Dieser Vorgang kann bis zu 5 Minuten dauern.

Funkuhr auf manuellen Betrieb umstellen:

Die Taste „ M.SET “ ca. 5 Sekunden gedrückt halten.

Danach rückt der Minutenzeiger nach jedem weiteren Drücken 1 Minute weiter.

Funkuhrempfang wieder aktivieren

Rec- Taste auf der Rückseite der Uhr für ca. 5 Sekunden gedrückt halten.

Der automatische Funkempfang wird aktiviert und die Zeiger bewegen sich auf die 12 Uhr Stellung.

Wetterstation / Funkthermometer (optional nur bei Mod. 7500)

Die Rückseite des Senders aufschrauben und 2 x AAA Batterien in den Sender einlegen.

2 x AA Batterien auf der Rückseite der Uhr in das Batteriefach unterhalb des Uhrwerks einlegen

Die Wetterprognose und die Luftfeuchtigkeit werden ermittelt und im oberen Display angezeigt.

Die Innentemperatur wird im linken Display angezeigt

Nach dem Empfang der Temperaturwerte des Sensors, werden diese im rechten Display angezeigt. Dieser Vorgang kann bis zu 5 Minuten dauern. CH-Taste drücken bis im rechten Display (1) steht (bereits vom Werk voreingestellt).

°C/ °F Taste. Durch Drücken der °C/ °F Taste kann zwischen der Anzeige in Celsius und Fahrenheit gewechselt werden.

Instructions for model: 7500 / 7550