




**Helfen Sie mit,
optimal zu heizen !**

**Benutzen Sie dazu
die Möglichkeiten
dieses Reglers !**

Wollen Sie die Heizung einschalten ?

1. Schalten Sie den Hauptschalter ein.
2. Stellen Sie die Uhrzeit und den Wochentag ein.
3. Wählen Sie den Automatik-Betrieb mit der Taste **Auto** 

ON

Müssen Sie die Zeit einstellen ?

Wählen Sie
die Zeile

Bis zur
Anzeige

Verstellen Sie dann mit
der Taste



Die Uhrzeit




Den Wochentag



Wollen Sie im "Automatik-Betrieb" heizen ?

Die Automatik-Betriebsart regelt die Raumtemperatur entsprechend der programmierten Heizzeiten.

1. Drücken Sie die Taste "Automatik-Betrieb" **Auto** 

AUTO 

Tip: Stellen Sie die Heizzeiten nach Ihrem Tagesablauf ein. Damit können Sie viel Energie sparen.

Wollen Sie im "Dauer-Betrieb" heizen ?

Die Dauer-Betriebsart hält die Raumtemperatur dauernd auf der Einstellung des Drehknopfes.

1. Drücken Sie die Taste "Dauer-Betrieb" 
2. Stellen Sie die gewünschte Temperatur am Drehknopf ein.



Wollen Sie auf "Standby-Betrieb" schalten ? Werden Sie für längere Zeit abwesend sein ?

Die Standby-Betriebsart hält die Raumtemperatur dauernd auf Frostschutz-Temperatur.

1. Drücken Sie die Taste "Standby-Betrieb" 



Was bedeuten die folgenden Informationen ?

Über der Anzeige sind Symbole, die Ihnen den aktuellen Betriebszustand anzeigen. Erscheint ein Balken unter den Symbolen, bedeutet dies "AKTIV".



 Heizen auf Nenn-Temperatur (Drehknopf)

 Heizen auf Reduziert-Temperatur (Zeile **19**)

 Heizen auf Frostschutz-Temperatur (Zeile **20**)

Tip: Weitere Informationen über Betriebszustände und Symbole finden Sie in der ausführlichen Dokumentation der Heizung.

Ist das Brauchwasser zu warm oder zu kalt ?

Wählen Sie
die Zeile

Bis zur
Anzeige

Stellen Sie die Brauch-
wasser-Temperatur ein





°C



Tip: Sie können den Brauchwasser-Betrieb in der Zeile 17 EIN = 1 oder AUS = 0 schalten.

Ist es Ihnen zu warm oder zu kalt ?

- Kontrollieren Sie den aktuellen Betriebszustand auf der Anzeige.
- Bei Betriebszustand **Nenn-Temperatur** 

Stellen Sie am Drehknopf tiefer oder höher
 - Bei Betriebszustand **Reduziert-Temperatur** 
























Wählen Sie die Zeile	Bis zur Anzeige	Verstellen Sie mit den Tasten die Temperatur	°C
			

Tip: Warten Sie nach jeder Korrektur mindestens 2 Std. damit sich die Temperatur anpassen kann.

Wollen Sie die Heizzeiten verändern ?

- | Wählen Sie die Zeile | Bis zur Anzeige | Wählen Sie den Wochenblock oder Einzeltag vor |
|---|---|--|
|  |  |  1-7 = Woche
1 = Mo / 7 = So |
- Stellen Sie für den gewählten Tag die Schaltpunkte folgendermassen ein:
























Gewünschter Zeitpunkt	Drücken Sie die Taste	Bis zur Anzeige	Stellen Sie die Zeit ein	Für °C
Phase 1	Beginn 			
	Ende 			
Phase 2	Beginn 			
	Ende 			
Phase 3	Beginn 			
	Ende 			

Tip • Diese Heizzeiten wiederholen sich jede Woche automatisch. Sie müssen dafür jedoch den Automatik-Betrieb wählen.

Wollen Sie die Brauchwasserbereitungszeiten verändern ?

- Stellen Sie die Schaltpunkte folgendermassen ein:

Gewünschter Zeitpunkt	Drücken Sie die Taste	Bis zur Anzeige	Stellen Sie die Zeit ein	Für °C
Phase 1	Beginn 			
	Ende 			
Phase 2	Beginn 			
	Ende 			
Phase 3	Beginn 			
	Ende 			

Tip • Diese Zeiten wiederholen sich jeden Tag automatisch.

Funktioniert Ihre Heizung nicht wunschgemäss ?

- Nehmen Sie die ausführliche Dokumentation der Heizung zur Hand und führen Sie die Anweisungen zur Behebung von Störungen durch.

