



ROTH Basicline T




MANUAL DE USO


Instalación



S2	
S1	
NSB	
SL	Linea actuador 230 V
L	Linea 230 VAC 50 Hz
N	Neutro









Display






Display

Icono	Función	
	BOX Indicador de modo de temperatura ej.  modo temperatura Hi temp seleccionado  modo temperatura Hi temp no seleccionado	
	Confort: Temperatura confort	1
	Semireducido: Temperatura semi confort	2
	Reducido:: Temperatura reducida	3
	Indicador de programación Auto ON or Auto OFF	4
	Indicador Fiesta Cuando el modo fiesta es activado	5
	Indicador Vacaciones Cuando el modo vacaciones esta activado	6
	Protección antihielo	7








Display

Icono	Función	
	Indicador de calor Indica que hay demanda de calor	8
	Indicador de frio Indica que hay demanda de frio	9
	Indicador de temperaturas Temperatura ambiente Temperatura de consigna	10
	Indica cambio manual de temperatura o modo de funcionamiento	11
	Indicador de programa	12
	Dia 1 = Lunes.	13


Display

Icono	Función	
	Indica si hay conectado algún sensor	14
	Indicador de configuración Indica que la unidad se esta configurando Indica que la unidad esta en modo manual	15
	Indicador de bloque	16


Display

Tecla	Función
 OR 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Subir/bajar temperatura de consigna. 2. Subir /bajar día, hora, . 3. Seleccionar parametros del instalador.
 OR 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Selector de modo. 2. Mantener pulsado para regresar pantalla de inicio sin guardar. 3. Pulsar para regresar a la pantalla anterior
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Confirmar. 2. Manterner pulsado para guardar y salir. 3. Mantener pulsado para entrar en parametros de configuración.
 5 SEGUNDOS	Bloquear/desbloquear.
 5 SEGUNDOS	Enter Installer parameter settings.


Installation – 1ª puesta en marcha




Leyenda




Presione 1 vez



Presione x veces



Presionar durante 5 segundos



Parpadeo




retroceder




Un toque para guardar
Dejar presionado para guardar y grabar



Guia usuario - Fecha y hora



Guia usuario - Fecha y hora



GUIA USUARIO - MODOS DE TEMPERATURA



Temp Confort
Recomendado 20°C



Temp Semi confort
Recomendado 19 °C






Temp Reducida
Recomendado 17°C para suelo radiante,
15°C para radiadores a alta temperatura






Temp Antihielo
Recomendado 5°C
Usar en periodos largos de
ausencia o vacaciones.

GUIA USUARIO - PROGRAMACIÓN 1 POR DEFECTO




Lunes a viernes

 21						
 19						
 17						
	12.00	6.00	9.00	16.00	23.00	




Sábado y domingo

 21					
 19					
 17					
	12.00	7.00			23.00

Lunes a viernes




 21							
 19							
 17							
	12.00	6.00					22.30

Sábado y domingo




 21			
 19			
 17			
	12.00	7.00	23.00

GUIA USUARIO - PROGRAMACIÓN 3 POR DEFECTO




Lunes a viernes

 21						
 19						
 17						
	12.00	5.00	8.00	14.00	22.00	




Sábado y domingo

 21					
 19					
 17					
	12.00	7.30			22.30

Lunes a viernes




 21						
 19						
 17						
	12.00	6.00	9.00	15.00		22.30

Sábado y domingo




 21			
 19			
 17			
	12.00	7.30	23.00

GUIA USUARIO - PROGRAMACIÓN 5 POR DEFECTO


Lunes a viernes

 21						
 19						
 17						
	12.00	6.00	10.00	16.00	23.00	

Sábado y domingo

 21					
 19					
 17					
	12.00	7.30			23.30



GUIA USUARIO - PROGRAMACIÓN



GUIA USUARIO - PROGRAMACIÓN



Ajuste la hora
usando flecha
arriba /abajo



Use tecla izq y
dcha para selecc.
temp. confort,
semired. o reduc.



GUIA USUARIO - PROGRAMACIÓN



Repetir hasta programa 4. Si se requiere un 5º o 6º programa,, introduzca una hora y seleccione la temperatura ☀ ☁ ☾




Para eliminar un programa, ajuste la hora a --:--.

GUIA USUARIO - Cambio temporal de temperatura de consigna



Pulse flecha arriba
o abajo para ver la
temperatura de
consigna actual



Esta función permite subir o bajar la temperatura de consigna
predefinida hasta el siguiente cambio de programa.




Ajústela
temporalmente a la
deseada con flecha
arriba o abajo



GUIA USUARIO - Cambio temporal de temperatura de consigna




Para cancelar el cambio temporal,
pulse < or >




GUIA USUARIO - Funcionamiento manual

Ejemplo. Ajustar 24h reducido (tambien es posible hacer con modo confort o semireducido)




Para volver al programa automático con horarios, seleccione **A**



GUIA USUARIO - Modo Fiesta



El modo fiesta
abilita el modo

para un periodo
de tiempo de
hasta 9h y
50min



Usar flecha
derecha para
seleccionar el
modo fiesta.




Usar flecha
arriba para
seleccionar el
tiempo



Confitmar
con el tick.
Empieza la
cuenta atras



GUIA USUARIO - Vacaciones



GUIA USUARIO - Anti-hielo



Usar flecha derecha para seleccionar el modo anti-hielo.




Usar flecha arriba para seleccionar la temperatura



Confitmar con el tick.



Instalación - Menu Instalador



Instalación - Menu Instalador

DX	FUNCION	OPCIONES	DEFINICIÓN	DE FABRICA
D01	Calefaccion	0	PWD	0
		1	On-Off 0.5 Deg C +/- 0.25 Deg C	
		2	On-Off 1.0 Deg C +/- 0.5 Deg C	
D02	Calibración	-3.0 to 3.0 Deg C		0 Deg C
D03	Sonda opcional	0	Conectada	0
		1	No conectada	
D04	Tipo de sonda	0	Sonda ambiente remota	0
		1	Sonda del suelo	
D05	Refrigeración	1	On-Off 0.5 Deg C +/- 0.25 Deg C	2
		2	On-Off 1.0 Deg C +/- 0.5 Deg C	
D06	Tipo actuador	0	NO Normalmente abierto	1
		1	NC Normalmente cerrado	
	Protección de válvula	0	Deshabilitado	1
		1	Habilitado	


Instalación - Menu Instalador

DX	FUNCION	OPCIONES	DEFINICIÓN	DE FABRICA
D08	Temperatura anti-hielo	5-17 Deg C	Temperatura de activación de la protección anti-hielo	5 Deg C
D09	Formato horario	0	12	1
		1	24	
D10	N/A	N/A	N/A	N/A
D11	Daylight Saving	0	OFF	1
		1	ON	
D12	Limite calefacción	5-35 Deg C		35 Deg C
D13	Limite Refrigeración	5-40 Deg C		5 Deg C
D14	Limite superior temp suelo Calefacción	6-45 Deg C		27 Deg C
D15	Limite inferior temp suelo Calefacción	6-45 Deg C		10 Deg C
D16	Limite inferior temp suelo Refrigeración	6-45 Deg C		6 Deg C

Installation - Device Parameters

DX	FUNCION	OPCIONES	DEFINICIÓN	DE FABRICA
D17	Programa horario	1-5	Seleccionar programa horario	1
D18	Calefacción/ Refrigeración	0 or 1	0: Calefacción 1: Refrigeración	0

Parametros de fabrica



Errores	Descripción
Err02	Temp max/min del suelo alcanzada
Err03	Sonde del suelo defectuosa
Err04	Error en sonda del suelo



Roth Energie- und Sanitärsysteme

Roth energy and sanitary systems

ROTH WERKE GMBH

Am Seerain 2

35232 Dautphetal

Telefon: +49 (0) 6466/922-0

Telefax: +49 (0) 6466/922-100

Technischer Support: +49 (0) 6466/922-266

E-Mail: service@roth-werke.de

www.roth-werke.de



24/07/2014 Subject to technical modifications