

تهیه کننده: نهمه مسینی	سمت: مدیر تضمین کیفیت	تاریخ: ۹۲/۰۳/۲۹	امضاء:
تایید کننده: نهمه مسینی	سمت: مدیر تضمین کیفیت	تاریخ: ۹۲/۰۳/۲۹	امضاء:
تصویب کننده: اله یار نژادفواجه	سمت: نماینده مدیریت	تاریخ: ۹۲/۰۳/۲۹	امضاء:

این مدرک جزو کپیهای کنترل شده سیستم کیفیت میباشد
این مدرک جزو کپیهای کنترل نشده سیستم کیفیت میباشد
این مدرک جزو مدارک ممرمانه سیستم کیفیت میباشد

☐
☐
☐

دستورالعمل سرویس کمپرسور

شماره بازنگری	شماره اصلاحیه	صفحات تغییر یافته	شرح تغییرات	تاریخ
AB	۳۰۸	تمام صفحات	اعمال برخی تغییرات جهت برآورده کردن نیازهای ISO9001:2000	۸۳/۸/۱۲
AC	۱۴	تمام صفحات	اعمال برخی تغییرات در نحوه عملکرد	۹۲/۳/۲۲

۱-هدف

هدف از این دستورالعمل تشریح چگونگی انجام سرویس دستگاه کمپرسور میا شد.

۲ محدودۀ اعتبار

این دستورالعمل در قسمت نگهداری و تعمیرات شرکت شاهین مفصل معتبر است.

۳ مسئولیت پستها

۳-۱ سرپرست نگهداری و تعمیرات : نظارت بر حسن اجرای دستورالعمل

۳-۲ اپراتور مربوطه: انجام سرویس دستگاه مطابق با روش تشریح شده در دستورالعمل

۴ تعاریف

ندارد

۵ مراحل اجرا

۵-۱ راه اندازی دستگاه کمپرسور

۵-۱-۱ ایمنی

۱. در هنگام کار در بها باید بسته باشند. ۲. مطمئن شوید دستگاه به شبکه هوای فشرده متصل است.

۵-۱-۲ روش کار

سوئیچ قطع اضطراری را به حالت اول برگردانید و جهت اطمینان از درست کار کردن دستگاه، سوئیچ TEST/RESET را فشار دهید، سلکتور را روی **unload** قرار دهید، سپس استارت کنید ، شیر خروجی باز باشد، بعد از گرم شدن روغن، کلید را (حداقل پس از دو دقیقه) روی **load** گذاشته و شروع به کار کنید. برای خاموش کردن، کلید را (پس از گذشت حداقل دو دقیقه) به حالت **unload** برگردانده و با کلید قطع اضطراری خاموش کنید.

- در پایان کار آب داخل مخزن را به وسیله شیر مربوطه تخلیه کنید تا داخل مخزن زنگ نزنند.
- روانکاری ندارد.

۵-۲ سرویس

۵-۲-۱ تعویض قطعه

تعویض تسمه: ابتدا با آچار پیچ رگلاژ را شل نموده سپس موتور را به پولی نزدیک کرده و تسمه را خارج کنید، تسمه جدید را در محل قرار داده و موتور را بر گردانید و پیچ رگلاژ راسفت کنید. المنت: جعبه تقسیم را باز کرده سیمها را جدا کرده المنت را در آورده المنت جدید را بگذارید.

۶ مراجع

- کاتالوگها و مدارک فنی مربوط به دستگاه

۷ سوابق

- فرم درخواست تعمیر برنامه ای
- فرم ثبت سوابق نگهداری و تعمیرات

۸ مدارک ذیربط

ندارد

۹ لیست توزیع

- نگهداری و تعمیرات