

تهیه کننده: اله یار نژادفواجه	سمت: مدیر فنی و مهندسی	تاریخ: ۸۲/۰۸/۲۴	امضاء:
تایید کننده: اله یار نژادفواجه	سمت: نماینده مدیریت	تاریخ: ۸۲/۰۸/۲۴	امضاء:
تصویب کننده: عبدالله صباغپور	سمت: مدیر عامل	تاریخ: ۸۲/۰۸/۲۴	امضاء:

☐ این مدرک جزو کپیهای کنترل شده سیستم کیفیت میباشد

☐ این مدرک جزو کپیهای کنترل نشده سیستم کیفیت میباشد

☐ این مدرک جزو مدارک ممرمانه سیستم کیفیت میباشد

## دستورالعمل سرویس و بکارگیری دستگاه فم MA

شماره بازنگری	شماره اصلاحیه	صفحات تغییر یافته	شرح تغییرات	تاریخ
AA	۲۵۱	تمام صفحات	اعمال تغییرات به منظور برآورده کردن نیازمندی های استاندارد ISO 9001:2000	۸۲/۸/۲۶

## ۱ هدف

هدف از این دستورالعمل تشریح چگونگی انجام سرویس و بکارگیری دستگاه خم MA می باشد.

## ۲ محدوده اعتبار

این دستورالعمل در قسمت تولید و نگهداری و تعمیرات شرکت شاهین مفصل معتبر است.

## ۳ مسئولیت های پست ها

### ۳-۱ مسئول نگهداری و تعمیرات

- نظارت بر حسن اجرای دستورالعمل

### ۳-۲ اپراتورهای تولید

- انجام سرویس دستگاه مطابق با روش تشریح شده در دستورالعمل

- کار با دستگاه مطابق با روش تشریح شده در دستورالعمل

## ۴ تعاریف

ندارد

## ۵ مراحل اجرا

### ۵-۱ راه اندازی دستگاه خم MA

- سوکت سه فاز را داخل پریز کرده و برق را وصل کنید
- سپس موتور روغن هیدرولیک چک ها را روشن کنید (دقت کنید فشار روغن تنظیم باشد- حدود ۸ بار)
- موشکی های خم نخورده را یکی یکی زیر فک ثابت قرار دهید
- پدال پایی را فشار دهید قسمت فک متحرک حرکت کرده و لبه موشکی را خم می کند
- پا را از روی پدال بردارید دوباره فک متحرک بالا می رود
- پس از پایان کار با شستی استپ موتور هیدرولیک را قطع کنید

### ۵-۳ ایمنی

- هنگام کار کردن با دستگاه دست زیر فک ها قرار نگرفته باشد

### ۵-۴ سرویس

- روانکاری ندارد

## ۶ مراجع

کاتالوگ دستگاه

## ۷ سوابق

فرم درخواست تعمیر برنامه ای  
فرم ثبت سوابق تعمیر و نگهداری

## ۸ مدارک ذیربط

ندارد

## ۹ لیست توزیع

- نگهداری و تعمیرات
- واحد مربوطه