

تهیه کننده: سهیل مسینی پور	سمت: مسئول فنی و مهندسی	تاریخ: ۹۴/۰۲/۳۰	امضاء:
تایید کننده: نجمه مسینی	سمت: مدیر تضمین کیفیت	تاریخ: ۹۴/۰۲/۳۰	امضاء:
تصویب کننده: نجمه مسینی	سمت: نماینده مدیریت	تاریخ: ۹۴/۰۲/۳۰	امضاء:

- ☐ این مدرک جزو کپیهای کنترل شده سیستم کیفیت میباشد
- ☐ این مدرک جزو کپیهای کنترل نشده سیستم کیفیت میباشد
- ☐ این مدرک جزو مدارک ممرمانه سیستم کیفیت میباشد

دستورالعمل سرویس و بکارگیری دستگاه کمپرسور محوطه

شماره بازنگری	شماره اصلاحیه	صفحات تغییر یافته	شرح تغییرات	تاریخ
AB	۹	تمامی صفحات	تغییر در قسمت مراحل اجرا	۹۴/۲/۱

۱ هدف

هدف از این دستورالعمل تشریح چگونگی انجام سرویس و بکارگیری دستگاه کمپرسور محوطه می باشد.

۲ محدوده اعتبار

این دستورالعمل در قسمت تولید و نگهداری و تعمیرات شرکت شاهین مفصل معتبر است.

۳ مسئولیت های پست ها

۳-۱ مسئول نگهداری و تعمیرات

- نظارت بر حسن اجرای دستورالعمل

۳-۲ اپراتورهای تولید

- انجام سرویس دستگاه مطابق با روش تشریح شده در دستورالعمل

- کار با دستگاه مطابق با روش تشریح شده در دستورالعمل

۴ تعاریف

ندارد

۵ مراحل اجرا

تذکر: قبل از روشن کردن دستگاه، باید روغن تسمه ها و قسمت های تابلو برق مربوطه بررسی شود.

۵-۱ راه اندازی دستگاه کمپرسور محوطه

- کلید برق اصلی را وصل کنید

- زمانی که مخزن هوا خالی باشد دستگاه به صورت اتوماتیک با فلو سوئیچ استارت میشود و زمانی که مخزن هوا به حد معمول رسید اتوماتیک قطع میشود.

توجه: درجه حرارت باد و میزان هوا دهی سیستم خنک کننده، هفته ای یکبار بررسی شود.

۵-۲ ایمنی

- هنگام کار کردن دستگاه، درب های دستگاه اصلاً باز نشود و در صورت لزوم دستگاه را خاموش نمایید.

- هنگام کار کردن دستگاه باید در طول روز چک شود

۵-۳ سرویس

- در پایان کار آب داخل مخزن را بوسیله شیر مربوطه تخلیه کنید تا داخل مخزن زنگ نزنند.

- روانکاری ندارد

- روغن و فیلتر روغن و فیلتر هوای کمپرسور مطابق دستورالعمل و کاتالوگ در زمان های مناسب تعویض شود.

- هر شش ماه یکبار داخل کمپرسور، نظافت به نحو مناسب صورت گیرد.

- هر سال یکبار رادیاتور خنک کننده دستگاه باز شود و گرد و غبار آن پاک گردد.

- هنگام کار کردن دستگاه، در طول روز این موارد چک شود: درجه حرارت روغن، درجه حرارت باد و میزان باد دهی

۶ مراجع

کاتالوگ دستگاه

۷ سوابق

- فرم درخواست تعمیر گزارش کار نت با کد: SHM-F6003

- فرم ثبت سوابق نگهداری و تعمیرات با کد: SHM-F6001

۸ مدارک ذیربط

ندارد

۹ لیست توزیع

- نگهداری و تعمیرات - واحد مربوطه