

利用：public class HolSendSocket : MonoBehaviour 的函式

ReadWriteOpcData(string NameWhat, bool bWrite, bool bValue, bool fWrite, float fValue)

1. 要求讀OPC的數值 ( <<欲的讀的TagName>>, false, false, false, 0)
2. 寫OPC布林數值 ( <<欲的寫的TagName>>, true, <<欲輸入的bool值>>, false, 0)
3. 寫OPC浮點數值 ( <<欲的寫的TagName>>, true, false, true, <<欲輸入的float值>>)

GetNowReadValue()

1. 取回要求讀取的值 String

重新設定服務端的IP位址>>修改 Server\_IP\_Address 的值。