


向量地址

0 0 0 1 0 0 1 0



中断向量形成部件



1 0 0 ... 0

排队器输出

向量地址

12H

JMP 200

13H

JMP 300

14H

JMP 400

...

入口地址 200

打印机服务程序

...

入口地址 300

显示器服务程序

中断向量

...

