

## **Guía rápida: Solucionar micrófono bajo en portátil con Windows**

1. Haz clic derecho en el icono de sonido (abajo a la derecha) y selecciona 'Sonidos'.
2. Ve a la pestaña 'Grabación'.
3. Selecciona tu micrófono (normalmente el de los auriculares) y haz clic en 'Propiedades'.
4. En la pestaña 'Niveles', sube el volumen del micrófono al 100%.
5. Si ves 'Microphone Boost' (Refuerzo del micrófono), súbelo a +10 dB o +20 dB.
6. Haz clic en 'Aceptar' para guardar los cambios.
7. (Opcional) Ve a 'Configuración > Sistema > Sonido > Entrada' y asegúrate de que el micrófono de tus auriculares esté seleccionado.
8. Habla para comprobar que las barras de nivel de entrada reaccionan al sonido.
9. Si usas Realtek Audio, abre su panel de control y verifica que esté usando el micrófono correcto.
10. Si aún se oye bajo, prueba con otros auriculares o revisa si tienes drivers actualizados.