

MCM (Machine Condition Monitoring) 사용자 매뉴얼

1. MCM's set up 창에서 원하는 Threshold 값과 Slope 값을 설정하고 Play 버튼을 누른다.
2. MCM 창에서 Run 버튼 누르게 되면 프로그램이 실행되게 된다.

각 버튼들의 기능

Play : 메인 프로그램 창을 실행 시키는 버튼

Run : 프로그램을 작동시키는 버튼

Stop : 프로그램을 중지시키는 버튼

File - Open txt file : 데이터를 저장한 텍스트 파일을 여는 버튼

Graph - Voltage-Time Graph - Properties Setting : Threshold 값을 재설정 하는 버튼

Graph - Voltage-Time Graph - Set Visibility :

Graph - Voltage-Time Graph - Sound on/off : 경고음들을 끄고 키는 버튼

Graph - Weight-Time Graph - Set Visibility :

Graph - Show Past Data - Voltage-Time Graph : Voltage-Time Graph의 이전 데이터를 보는 버튼

Graph - Show Past Data - Weight-Time Graph : Weight-Time Graph의 이전 데이터를 보는 버튼

Graph - Clear Graph : 기존의 데이터를 삭제하는 버튼

Manual : 매뉴얼을 불러오는 버튼