

Путь	Команды		Уведомления	
	Параметр	Коментарий	Параметр	Коментарий
Действия				
/actions/start	motor	Мотор, для которого необходимо установить задачу		
	steps	Количество шагов, которое должен пройти мотор		
	velocity	Скорость, с которой необходимо пройти указанное количество шагов		
/actions/stop	motor	Мотор, для которого необходимо остановить задачу		
/actions/state	input_steps	Количество шагов, установленное в команде при старте задачи		
	out_steps	Количество шагов, которые прошел мотор		
	velocity	Скорость в микрошагах в секунду, установленное в команде при старте задачи		
Расширенные настройки				
/service/settings/network	ssid	Точка доступа		
	password	Пароль точки доступа		
	ip	Статический ip адрес, который необходимо установить на устройстве		
	mask	Маска подсети		
	gateway	Шлюз		
/service/settings/network/value	ssid	Точка доступа		
	ip	Статический ip адрес, который необходимо установить на устройстве		
	mask	Маска подсети		
	gateway	Шлюз		
Сервисные действия				
/service/reload	Перезагрузка устройства			
/service/info	network_sig	Сигнал вай фай		
	mac	MAC адрес устройства		
	ip	Ip адрес устройства		