

al iniciar

para siempre

al presionarse el botón A ▾

call adelante

pausa (ms) 1000 ▾

call derecha

pausa (ms) 1000 ▾

función atras

escribir servo pin P14 (solo escritura) ▾ a 0

escribir servo pin P15 (solo escritura) ▾ a 180

mostrar LEDs

función derecha

escribir servo pin P14 (solo escritura) ▾ a 0

escribir servo pin P15 (solo escritura) ▾ a 90

mostrar LEDs

función adelante

escribir servo pin P14 (solo escritura) ▾ a 180

escribir servo pin P15 (solo escritura) ▾ a 0

mostrar LEDs

función izquierda

escribir servo pin P14 (solo escritura) ▾ a 90

escribir servo pin P15 (solo escritura) ▾ a 180

mostrar LEDs

función parar

escribir servo pin P14 (solo escritura) ▾ a 90

escribir servo pin P15 (solo escritura) ▾ a 90

mostrar LEDs