

al iniciar

para siempre



función parar

escribir servo pin P14 (solo escritura) a 90  
escribir servo pin P15 (solo escritura) a 90

mostrar LEDs



función izquierda

escribir servo pin P14 (solo escritura) a 90  
escribir servo pin P15 (solo escritura) a 180

mostrar LEDs



función derecha

escribir servo pin P14 (solo escritura) a 0  
escribir servo pin P15 (solo escritura) a 90

mostrar LEDs



función atras

escribir servo pin P14 (solo escritura) a 0  
escribir servo pin P15 (solo escritura) a 180

mostrar LEDs



función adelante

escribir servo pin P14 (solo escritura) a 180  
escribir servo pin P15 (solo escritura) a 0

mostrar LEDs

