

MAPA DE MEMÓRIA 2351

Indirizzo	n° Bytes	Dato memorizzato (eeprom)
0280	2	checksum dati in eeprom
0282	6	scritta 'GEFRAN'
0288	6	disponibili
028E	4	costante di conversione per tasto mm/inch
0292	1	protezione parametri
0293	1	posizione del punto decimale visual
0294	1	configurazione velocita' comunicazione
0295	1	comunicazione: non usati
0296	2	codice apparecchio
0298	1	led 4
0299	1	led 3
029A	1	led 2
029B	1	led 1
029C	1	auto-reset contaggio pezzi
029D	1	auto-reset scala incrementale
029E	1	auto-reset scala assoluta
029F	1	config. tasto reset
02A0	1	timer ingresso azzeramento (reset)
02A1	1	ingresso di azzeramento conteggio pezzi
02A2	1	ingresso di azzeramento conteggio incrementale
02A3	1	ingresso di azzeramento conteggio assoluto
02A4	1	config. comparatore allarme 4
02A5	1	config. livello uscita 4
02A6	2	timer controllo uscita 4
02A8	1	config. comparatore allarme 3
02A9	1	config. livello uscita 3
02AA	2	timer controllo uscita 3
02AC	1	config. comparatore allarme 2
02AD	1	config. livello uscita 2
02AE	2	timer controllo uscita 2
02B0	1	config. comparatore allarme 1
02B1	1	config. livello uscita 1
02B2	2	timer controllo uscita 1
02B4	2	timer ingresso contaggio pezzi
02B6	1	config. input contaggio pezzi
02B7	1	config. blocco contaggio
02B8	1	config. generale visualizzazione
02B9	1	config. contatore encoder
02BA	1	config. ingresso di somma offset 2
02BB	1	config. ingresso di somma offset 1
02BC	4	secondo offset
02C0	4	primo offset
02C4	4	allarme numero 4
02C8	4	allarme numero 3
02CC	4	allarme numero 2
02D0	4	allarme numero 1
02D4	4	preset
02D8	4	costante encoder
02DC	4	terza copia contaggio pezzi
02E0	4	seconda copia contaggio pezzi
02E4	4	prima copia contaggio pezzi
02E8	4	terza copia contaggio encoder incrementale
02EC	4	seconda copia contaggio encoder incrementale
02F0	4	prima copia contaggio encoder incrementale
02F4	4	terza copia contaggio encoder assoluto
02F8	4	seconda copia contaggio encoder assoluto
02FC	4	prima copia contaggio encoder assoluto

Indirizzo	n° Bytes	Dato memorizzato (ram)
0312	4	variable di supporto per l'aggiornamento dei parametri
0316	4	contaggio incrementale in millimetri
031A	4	contaggio assoluto in millimetri
0344	2	copia del registro encoder
0364	1	stati prec uscite
0365	1	flags stati prec. reset. contaggio
036B	1	stato del comparatore allarmi
036C	2	vari flags stato generale della macchina
036E	1	stato dei vari leds
036F	7	stringa visualizzata a display
0376	1	stato operativo della seriale
0377	1	stato operativo per il main loop
0378	1	fase operativa per l'Interrupt periodico
0379	2	stati degli ingressi
037B	1	flags stati prec tasti
037C	1	flags tasti premuti
03C8	4	contaggio pezzi totalizzato
03CC	4	posizione incrementale (impulsi encoder)
03D0	4	posizione assoluta (impulsi encoder)