



Tutorial Rápido

SNMP Simples em Huawei

Equipamento Utilizado: OLT HUAWEI 5608T

- Definir Versão
- Definir SNMP read
- Ver SNMP Criada
- Salvar alterações.

Faça o login no seu equipamento via SSH, TELNET ou SERIAL.

Definir Comunidade SNMP e Versão

```
HUAWEI-OLT>
HUAWEI-OLT>enable
HUAWEI-OLT#config
HUAWEI-OLT(config)#snmp-agent community read ravi_snmp1 (exige pelo menos 1 numero no nome do snmp)
HUAWEI-OLT(config)#snmp-agent sys-info version v2c
HUAWEI-OLT(config)#quit HUAWEI-OLT#save
```

Ver Versão e SNMP Criada.

```
HUAWEI-OLT#display snmp-agent sys-info
```

SNMP version running in the system:

SNMPv2c

```
HUAWEI-OLT#display snmp-agent community read
```

Community name: **ravi_snmp1**

Storage type: nonVolatile

View name: ViewDefault

Com isso é só adicionar no seu RAVI a comunidade criada, a porta default do SNMP que é 161 e a versão 2c