



robosense
速腾聚创

RS-Box

—— 用户手册



www.robosense.ai

目录

1 安全提示.....	2
2 产品简介.....	3
3 电气接口.....	4
3.1 设备电源.....	4
3.2 电气接口说明.....	4
4 用户使用步骤.....	6
5 传感器数据输入.....	7
5.1 GPS.....	7
5.2 IMU.....	8
5.3 里程计.....	9
6 功能输出指南.....	11
6.1 输出信息解析.....	11
6.2 输出数据结构.....	12
7 Web 设置.....	15
7.1 启动调试 RS-LiDAR-Algorithm.....	15
7.2 在线更新.....	16
附录 A 机械尺寸.....	17

非常感谢您购买了 RS-Box 产品，请您认真阅读并祝您使用愉快！

1 安全提示

为避免损坏设备及违反保修条款，请勿打开 RS-Box。

- 阅读说明 - 请在使用本产品之前，认真阅读所有安全和操作说明。
- 遵循说明 - 请遵循所有操作和使用说明。
- 保留说明 - 请保留所有安全和操作说明，以备将来参考。
- 注意警告 - 请遵守产品和操作说明中的所有警告，以免发生意外。
- 产品维修 - 在操作中描述的内容之外，请不要尝试维修产品。如需维修，请及时联系本公司。

2 产品简介

RS-Box 是速腾聚创推出即插即用的激光雷达算法硬件平台。RS-Box 内置 RS-LiDAR-Algorithms 感知算法，用户无需进行繁琐的配置，配合 RS-LiDAR，即可快速、无缝地将激光雷达感知模块嵌入到自己的无人驾驶方案中，真正实现“一键获得自动驾驶激光雷达环境感知能力”。

RS-Box 由嵌入式硬件平台、独立操作系统和 RS-LiDAR-Algorithms 感知算法三大部分组成。RS-Box 独立运行 RS-LiDAR-Algorithms 点云感知算法，为自动驾驶提供高精度实时定位、障碍物识别与分类、动态物体跟踪等算法功能。

考虑到自动驾驶对实时性、低功耗、稳定性的要求，我们抛弃了目前以工控机为主的研发平台，选择低功耗的嵌入式硬件为基础平台，然后在算法软件层面上做针对性的优化，兼顾高性能和低功耗的同时，保证算法感知功能可以实时并稳定地工作。

为了方便调试和适配更多的硬件环境，RS-Box 提供了丰富的接口：LAN 网线接口，USB 3.0，micro USB 2.0，HDMI 等，以及标准 SD 卡槽，M.2 E，SATA 等存储扩展接口。这些接口可以满足用户对数据传输、多设备的连接、视频输出、存储扩展等的需求。

另外，RS-Box 提供了多种传感器的输入数据协议，用户可以根据数据协议连接 GPS、IMU、里程计等模块，在线工作时，RS-Box 以 10Hz 的频率向用户接收端实时发送定位感知列表数据流。

RS-Box 封装了 RS-LiDAR 数据的接收、解析、处理等环节，通过和 RS-LiDAR 设备连接，用户无需关心数据处理流程。无论是 Linux、Windows 或者其他系统设备，只需要连接 RS-Box，就可以实时调取感知结果，非常容易快速嵌入已有的无人驾驶系统中。

RS-Box 是基于速腾聚创 RS-LiDAR-16 和 RS-LiDAR-32 开发的，支持 RS-LiDAR 设备即插即用。RS-Box 也可以通过定制，实现与其他厂家激光雷达的组合使用。

3 电气接口

3.1 设备电源

设备供电要求规格为 19V-4.74A，90WMAX，请使用出厂包装中的电源适配器。

3.2 电气接口说明




图 1 RS-Box 电气接口

其中：

[1] LAN：通过网线与交换机相连，而交换机同时也连接了 RS-LiDAR 和用户接收端，通过 LAN 口实现 RS-LiDAR 点云数据的接收，以及 RS-LiDAR-Algorithm 定位信息和感知结果发送输出；

[2] USB 3.0: 连接 GPS、IMU、里程计等模块使用；

[3] DC: 直流电源输入，请使用出厂电源适配器；

[4] Power: RS-Box 操作系统启动按钮；

其余电气接口目前不做使用。

4 用户使用步骤

1. 通过交换机连接激光雷达 RS-LiDAR，RS-Box 和用户接收端，并上电，按 RS-Box 中的“Power On”按键，启动 RS-Box。




图 2 RS-Box 连接图

2. 通过 USB 扩展口连接 GPS、IMU、里程计等其他传感器。同时确保用户接收端和 RS-Box 的网络属于同一网段，RS-Box 默认的 IP 为 192.168.1.102。
3. 用户通过速腾聚创提供解析接口，轻松地把 RS-Box 输出的定位信息和感知结果应用到用户的系统中(参见下节**功能输出指南**)。

5 传感器数据输入

5.1 GPS

(结构体和发送示例代码 , 下同)

```
struct gps_msg
{
    double timestamp; //秒为单位
    float longitude;
    float latitude;

    bool empty; //false
};
```

//示例代码

```
#include "communication.h"
#include "ros/ros.h"
#include <sensor_msgs/NavSatFix.h>
```

```
Robosense::Communication *communicator;
```

```
void callback(const sensor_msgs::NavSatFixConstPtr gps)
{
    Robosense::gps_msg tmp_msg;
    tmp_msg.timestamp = gps->header.stamp.toSec();
    tmp_msg.longitude = gps->longitude;
    tmp_msg.latitude = gps->latitude;
    tmp_msg.empty = false;

    communicator->sendGpsMsg(tmp_msg);// 发送 gps 消息
}
```

```
int main(int argc,char **argv)
{
    ros::init(argc,argv,"gps_msg");
    ros::NodeHandle nh;

    communicator = new Robosense::Communication(); //初始化 socket 发送对象
```



```
communicator->setServerIP("192.168.1.102");// 设置 ip , RS-Box 端 ip 为  
192.168.1.102
```

```
communicator->setPort(60004);//设置端口号 , gps 为 60004
```

```
communicator->initSender();//初始化发送对象
```

```
ros::Subscriber sub_gps = nh.subscribe("/fix",1,callback); //订阅 gps  
ros::spin();  
return 0;  
}
```

5.2 IMU

```
struct imu_msg  
{  
    double timestamp;  
    float acc_x;    //acceleration_x  
    float acc_y;    //acceleration_y  
    float acc_z;    //acceleration_z  
    float orientation_w;  
    float orientation_x;  
    float orientation_y;  
    float orientation_z;  
    bool empty;  
};
```

//发送 IMU 示例代码

```
#include "communication.h"  
#include "ros/ros.h"  
#include <sensor_msgs/Imu.h>  
#include <cstdlib>  
Robosense::Communication *communicator;  
  
void callback(const sensor_msgs::ImuConstPtr imu)  
{  
    Robosense::imu_msg tmp_msg;  
    tmp_msg.timestamp = imu->header.stamp.toSec();  
    tmp_msg.acc_x = imu->linear_acceleration.x;  
    tmp_msg.acc_y = imu->linear_acceleration.y;
```

```
tmp_msg.acc_z = imu->linear_acceleration.z;
srand(time(0));
tmp_msg.orientation_x = imu->orientation.x;
tmp_msg.orientation_y = imu->orientation.y;
tmp_msg.orientation_z = imu->orientation.z;
tmp_msg.orientation_w = imu->orientation.w;
tmp_msg.empty = false;

communicator->sendImuMsg(tmp_msg);// 发送 imu 消息
}

int main(int argc,char **argv)
{
    ros::init(argc,argv,"imu_msg");

    ros::NodeHandle nh; //初始化 socket 发送对象

    communicator = new Robosense::Communication();

    communicator->setServerIP("192.168.1.102"); //设置 ip , RS-Box 端 ip 为
192.168.1.102

    communicator->setPort(60003); //设置端口号 , imu 为 60003 , gps 为 60004 , canbus
车速为 60002

    communicator->initSender(); //初始化发送对象

    ros::Subscriber sub_imu = nh.subscribe("/nav440/nav440",1,callback); //订阅
imu 话题

    ros::spin();
    return 0;
}
```

5.3 里程计

```
struct obd_msg
{
    std::string head;
    double timestamp;

    float speed; //米每秒
```

```
float steering;
bool empty;
};

//发送示例代码

#include "communication.h"
#include "VehicleInfo.h"
#include "ros/ros.h"
#include <nav_msgs/Odometry.h>

Robosense::Communication *communicator;
ros::Subscriber sub_vel;

void callback(const nav_msgs::OdometryConstPtr &vehicle_info)
{
    Robosense::obd_msg tmp_msg;
    tmp_msg.timestamp = vehicle_info->header.stamp.toSec();
    tmp_msg.speed = vehicle_info->twist.twist.linear.x;
    tmp_msg.empty = false;

    communicator->sendObdMsg(tmp_msg);// 发送 obd 消息
}

int main(int argc,char **argv)
{
    ros::init(argc,argv,"velmsg");
    ros::NodeHandle nh;

    communicator = new Robosense::Communication(); //初始化 socket 发送对象

    communicator->setServerIP("192.168.1.102");// 设置 ip , RS-Box 端 ip 为
192.168.1.102

    communicator->setPort(60002);// 设置端口号 , obd 为 60002

    communicator->initSender();//初始化发送对象

    sub_vel = nh.subscribe("/canbus/canbus",1,callback); //订阅 obd 消息

    ros::spin();
    return 0;
}
```

6 功能输出指南

在 RS-Box 正确连接，正常启动工作后，用户就可以在之相连的接收端接收和解析激光雷达的位置（在有地图的情况下）和周围环境的感知结果。RS-Box 是以 UDP socket 的形式发送出位置信息和感知结果。用户可以通过 Robosense::Communication 类轻松的解析成 Robosense::Pose 位姿信息和 Robosense::PerceptResultMsg 感知结果。

解析的程序包含在 communication 文件夹（<https://pan.baidu.com/s/1cKxcPw>, extract code: pwnz 中 SDK 软件包中的/tools/communication）中。

6.1 输出信息解析

用户把 communication 文件夹拷贝用户对应的工程中去，并配置到工程的构建系统里去（以 CMakeLists.txt 为例）。

解析的样本程序(src/rs_box_parse.cpp)如下：

```
#include "communication.h"
int main()
{
    Robosense::Communication *communicator;
    communicator = new Robosense::Communication();
    communicator->initReceiver();

    communicator->setPort(60000); // 设置端口号，与发数据端口一致，默认 60000

    Robosense::Header header; // 单帧传输数据 head，包括字符长度，传输分割目标
    // 个数，帧号 id, 时间戳等信息

    Robosense::PoseMsg pose; // 由定位返回的当前帧 lidar 的位置，姿态信息

    std::vector<Robosense::PerceptResultMsg> result_msgs; // 单帧所有的分割目标感
    // 知信息
```

```
while(true)
{
    std::vector<Robosense::PerceptResultMsg>().swap(result_msgs); // 清空
    result_msgs 所占内存

    communicator->receMsg(result_msgs, header, pose);

    // 用户可以从获得的 result_msgs, header, pose , 获取自己需要的对应信息
    // .....
}
}
```

在工程中的 CMakeLists.txt 添加如下内容:

```
include_directories(
    communication
)

add_executable(rs_bos_parse
    src/rs_box_parse.cpp
    communication/communication.cpp
)
```

6.2 输出数据结构

Robosense::Header 数据结构包括传输分割目标个数, 字符总长度, 帧号 id, 时间戳等信息。

Robosense::PoseMsg 信息包括激光雷达所在地图上坐标系的 x, y, z 位置和 roll, pitch, yaw 姿态信息。

Robosense::PerceptResultMsg 感知结果主要包括障碍物的 bounding box 信息, 障碍物跟踪的 ID 信息, 障碍物相对激光雷达的线速度, 角速度, 线加速度, 角加速度信息, 以及障碍物的分类信息。

其中定位信息和感知输出信息的主要数据结构如下 (详细请参见附录 communication.h 和 communication_type.h) :

```
/**
 * @brief header information of frame translation data
 * object_num: num of objects of perception results
 * length: the total bytes of the translated data
 * frame_id: frame_id of frame
 * timestamp: timestamp of the frame
 */
struct Header
{
    unsigned short int head;
    unsigned short int object_num;
    unsigned int length;
    unsigned long int frame_id;
    unsigned long int timestamp;
};

/**
 * @brief pose information, x, y, z represent the location, and roll, pitch, yaw
represent the attitude
 */
struct PoseMsg
{
    float x;
    float y;
    float z;
    float roll;
    float pitch;
    float yaw;
};

/**
 * @brief bounding box info for object
 * length: length of object
 * width: width of object
 * height: height of object
 * location: position of object center
 * direction: direction vetor of object front
 */
struct boxMsg
{
    float length;
    float width;
    float height;
    Point3fMsg location;
```

```
Direction3fMsg direction;  
};  
  
/**  
 * @brief perception result message of one object  
 * box: the bounding box information of the object  
 * track_id: the tracking id of object  
 * track_probability: the possibility for an object belonging to a tracker  
 * velocity: the velocity of object  
 * accelerate: the acceleration of object  
 * label: the classify label of object, 0-unknown, 1-pedestrian, 2-bicycle, 3-car,  
4-truck  
 */  
struct PerceptResultMsg  
{  
    BoxMsg box;  
    uint32_t track_id;  
    float track_probability;  
    Point2fMsg velocity;  
    Point2fMsg accelerate;  
    signed char label;  
};
```


7 Web 设置

Web 设置功能为满足对 RS-Box 的基本操作而专门设计的,它具有启动,简单调试 RS-LiDAR-Algorithm,更新 RS-LiDAR-Algorithm SDK,修改 RS-LiDAR-Algorithm 参数,替换 RS-LiDAR 的静态参数,以及更新定位地图等功能。用户可以根据自身的需求,轻松定制 RS-Box。

在用户接收端打开 web 浏览器,输入 Rs-Box 的 IP 地址(自带网卡 IP 默认为 192.168.1.102,附赠 USB 网卡 IP 默认为 192.168.2.102)即可访问。

7.1 启动调试 RS-LiDAR-Algorithm

连接雷达时需使用自带网卡连接交换机,以使得 Rs-Box 和雷达处在同一网段。在工作终端的浏览器打开 <http://192.168.1.102>,进入启动页面,点击启动感知程序按钮。下方会简单显示启动的控制台输出,便于用户调试。




7.2 在线更新

使用其他在线更新功能时需要使用工作终端通过网线连接 Rs-Box 的 USB 网卡,此时工作终端和 Rs-Box 处在 19.168.2.0 网段。再将 Rs-Box 通过自带网卡或者 WiFi 连接到互联网即可使用在线更新功能,需确保自带网卡或 WiFi 所分配的 IP 不在 192.168.2.0 网段。

SDK 更新和控制台更新支持在线更新(一键更新)。在线更新需要 Rs-Box 可以连接互联网。更新时后台会自动检测当前版本是否是最新版本,如果不是将访问服务器自动下载最新的 SDK 并安装。

SDK 更新和配置文件都支持手动更新。用户可在 Rs-Box 官方后台(<http://www.robosense.cn/rs-box>)下载最新的最新的更新包或者配置文件,再通过上传按钮上传更新。

附录 A 机械尺寸



 400 6325 830

激光雷达 看见大世界
More than what you see

深圳市速腾聚创科技有限公司
Shenzhen Suteng Innovation Technology Co., LTD.

Address: 深圳市南山区桃源街道留仙大道 1213 号众冠红花岭工业南区 1 区速腾科技楼
Robosense Building, Block 1, South of Zhongguan Honghualing Industrial District, No.
1213 Liuxian Avenue, Taoyuan Street, Nanshan District, Shenzhen, China.

Web: www.robosense.ai

Tel: 0755-8632-5830

Email: Service@sz-sti.com