



Week 6

Howard Ke

<https://goo.gl/o1fVWj>




投影片檔案




藍牙模組

HC-05 FC-114



HC-06 FC-114




初始化

```
#include "SoftwareSerial.h"
#include "Wire.h"

                                RX    TX
SoftwareSerial I2CBT(11, 12);

void setup()
{
    Serial.begin(9600);
    I2CBT.begin(9600);
}
```



字元

```
char a = 'a';  
char question_mark = '?';  
char b = '1';
```

```
a = '2';  
b = 'd';
```

字符串

```
String hello = "helloworld";  
String s = "";
```

```
Serial.println(hello);    // helloworld  
Serial.println("hello"); // hello
```

```
s = "hello";    // s == "hello"  
s += "world";   // s == "helloworld"  
s += '!';       // s == "helloworld!"
```

讀取藍牙指令

```
String command;  
int insize;  
  
void getBTData()  
{  
    command = "";  
    insize = I2CBT.available();  
    if (insize > 0)  
    {  
        for (int i = 0; i <= insize - 1; i++)  
        {  
            command += char(I2CBT.read());  
        }  
    }  
}
```

判斷藍牙指令

```
void loop()
{
    getBTData();
    delay(500);

    if (command == "forth")
    {
        forward();
    }
    else if (command == "back")
    {
        backward();
    }
    // 左轉、右轉、停止、其他自定義的動作
}
```

指令表

字串	說明
forth	前進
back	後退
left	左轉
right	右轉
stop	停止