

# Steckerbelegung

V1

9	7	5	3	1
12V	12V	5V	5V	5V
GND	GND	GND	GND	GND
10	8	6	4	2

V2

15	13	11	9	7	5	3	1
A1	A3	A5	A7	A9	A11	A13	A15
A0	A2	A4	A6	A8	A10	A12	A14
16	14	12	10	8	6	4	2

V3

19	17	15	13	11	9	7	5	3	1
/RD	/WR	IRQ	IRQ0	IRQ2	IRQ4	IRQ6	/IOEN1	4MHz	/Reset
Reserve	BUSCLK	IRQ1	IRQ3	IRQ5	IRQ7	/IOEN2	/IOEN3	/HALT	
20	18	16	14	12	10	8	6	4	2

V4

9	7	5	3	1
D1	D3	D5	D7	GND
D0	D2	D4	D6	GND
10	8	6	4	2