

CTL → VFO Recebe ou Envia  
controle para o HDSDR

LO → Frequência para TX ou RX  
em quadratura

