

TxPrnMod.dll 要和应用程序放在同一个目录下

本连接文件可以用于并口，串口，USB 口

使用时的定义如下

```
#define TX_TYPE_NONE      0
#define TX_TYPE_USB      1   这个是 USB 口
#define TX_TYPE_LPT      2   这个是并口
#define TX_TYPE_COM      3   这个是串口
```

函数说明

BOOL WINAPI TxOpenPrinter(DWORD Type, DWORD_PTR

Idx);

这个函数是在使用打印机时，第一要用到的函数

其中的 Type 见前面的定义，若等于 1 就是使用 USB 口，Idx 从 0 开始，是指端口号

比如使用串口的话，Idx=0,就是用 com1,=1 就是用 com2。

使用 USB 的话，Idx=0，就是本打印机第 1 次插到电脑的 USB 口生成的那个 USB00x,如果同时电脑的 USB 同时插了

2 台 USB 的打印机，那么 Idx=1,就是使用第 2 台的打印

```
#define TX_STAT_NOERROR    0x0008   无故障
#define TX_STAT_SELECT    0x0010   处于联机状态
#define TX_STAT_PAPEREND  0x0020   缺纸
#define TX_STAT_BUSY      0x0080   繁忙
#define TX_STAT_DRAW_HIGH 0x0100   钱箱接口的电平（整机使用的，模块无用）
#define TX_STAT_COVER     0x0200   打印机机芯的盖子打开
#define TX_STAT_ERROR     0x0400   打印机错误
#define TX_STAT_RCV_ERR   0x0800   可恢复错误（需要人工干预）
#define TX_STAT_CUT_ERR   0x1000   切刀错误
#define TX_STAT_URCV_ERR  0x2000   不可恢复错误
#define TX_STAT_ARCV_ERR  0x4000   可自动恢复的错误
#define TX_STAT_PAPER_NE  0x8000   快要没有纸了
```

DWORD WINAPI TxGetStatus();

获取打印机状态

返回值为 TX_STAT_XXXX，调用失败则为 0。

返回值 TX_STAT_XXXX 见上面的位定义，是各种状态的组合，是按位来处理的，实际判断时要将返回的

TX_STAT_XXXX 按上面的位定义来按位判断，得到打印的状态

特别提示：在使用 USB 口时最好先使用这个函数来读取打印机的状态,可以很快获得打印机的是否忙，是否有纸和是否错误的状态，其它的状态不能获得。若打印机有纸和无故障的不忙的情况下，可以调用下面的函数

来获取其它的信息，比如纸将尽等等

DWORD WINAPI TxGetStatus2();

获取打印机状态

返回值为 TX_STAT_XXXX，调用失败则为 0。

与上一函数类似，区别是 USB 接口通过指令查询状态。这个函数下，USB 可以获得打印机更多的信息。最好是在调用前一个函数确认打印有纸，无故障，不忙的情况下调用此函数。

void WINAPI TxClosePrinter();

关闭所连接的打印机。

BOOL WINAPI TxWritePrinter(const char* buf, DWORD len);

输出指定的缓冲

*buf : 为缓冲区指针

len : 为缓冲区长度

把数据直接发送给打印机，特殊适用于本开发包没有定义的函数。开发者可以直接把指令或数据发给打印机。

DWORD WINAPI TxReadPrinter(char* buf, DWORD len);

从打印机读取数据

*buf : 为接收缓冲

len : 为欲读取的字节数

这个是读取打印机返回值的函数，适用于发送了带返回值的指令。比如发 1 条查询打印机纸将尽的指令（10 04 04），就可以用这个函数要读取打印机的返回值。

void WINAPI TxInit();

发送初始化指令，初始化打印机。

void WINAPI TxOutputString(char* str);

输出字符串（以\0 结束）。就是把字符串直接发到打印机。

void WINAPI TxNewline();

输出回车、换行，就是向打印机发送 0x0D,0x0A 的数据，打印机接收到后，会将缓冲区中的数据打印并走纸 1 行。

void WINAPI TxOutputStringLn(char* str);

输出字符串（以\0 结束），并自动添加回车、换行

void WINAPI TxResetFont();

恢复字体效果（大小、粗体等）为原始状态。

BOOL WINAPI TxPrintImage(const char* path);

打印图形文件

path = 图形文件完整路径

就是把指定路径的图形文件打印出来。

void WINAPI TxSetupSerial(DWORD attr);

设置串口参数

串口设置参数的定义如下

#define TX_SER_BAUD_MASK	0xFF000000	波特率
#define TX_SER_BAUD9600	0x00000000	9600 的波特率
#define TX_SER_BAUD19200	0x01000000	19200 的波特率
#define TX_SER_BAUD38400	0x02000000	38400 的波特率
#define TX_SER_BAUD57600	0x03000000	57600 的波特率
#define TX_SER_BAUD115200	0x04000000	115200 的波特率
#define TX_SER_DATA_MASK	0x00FF0000	数据位
#define TX_SER_DATA_8BITS	0x00000000	8 位数据位
#define TX_SER_DATA_7BITS	0x00010000	7 为数据位
#define TX_SER_PARITY_MASK	0x0000FF00	校验
#define TX_SER_PARITY_NONE	0x00000000	无校验
#define TX_SER_PARITY_EVEN	0x00000100	偶校验
#define TX_SER_PARITY_ODD	0x00000200	奇校验
#define TX_SER_STOP_MASK	0x000000F0	停止位
#define TX_SER_STOP_1BITS	0x00000000	1 位停止位
#define TX_SER_STOP_1_5BITS	0x00000010	1.5 位停止位
#define TX_SER_STOP_2BITS	0x00000020	2 位停止位
#define TX_SER_FLOW_MASK	0x0000000F	流控制
#define TX_SER_FLOW_NONE	0x00000000	无流控
#define TX_SER_FLOW_HARD	0x00000001	硬件流控（DTR/DSR 方式）
#define TX_SER_FLOW_SOFT	0x00000002	软件流控（XON/XOFF 方式）

attr 参数是波特率，数据位，校验位，停止位，流控位的组合

```
TxSetupSerial(TX_SER_BAUD38400|TX_SER_DATA_8BITS|TX_SER_PARITY_NONE|TX_SER_STOP_1BITS|TX_SER_FLOW_HARD);
```

上面的例子就是设置串口位 38400 的波特率，8 位数据位，无校验，1 位停止位，硬件流控。

BOOL WINAPI TxPrintBarcode(DWORD type, char* str);

打印条码

type 是打印的条码的类型，后面是符合要求的条码数据

条码类型的定义

```
#define TX_BAR_UPCA          65
#define TX_BAR_UPCE          66
#define TX_BAR_EAN13         67
#define TX_BAR_EAN8          68
#define TX_BAR_CODE39        69
#define TX_BAR_ITF           70
#define TX_BAR_CODABAR       71
#define TX_BAR_CODE93        72
#define TX_BAR_CODE128       73
```

如下例子是打印 UPCA 的条码，数据为“12345678901”

```
TxPrintBarcode(TX_BAR_UPCA,"12345678901");
```

注意 CODE128 是特殊的条码，不能这样直接调用，因为要先设置使用的子集，所以要使用 CODE128 码，要用直接发送指令的函数，先设置选用的子集然后再发条码数据。

void WINAPI TxPrintQRcode(const char *data, WORD len);

打印 QR 码

param data : 内容指针

param len : 内容长度

打印 QR 码的顺序是先要设置打印 QR 码的点的大小，然后设置纠错等级，然后发送要打印的数据（请注意目前只能支持到版本 7）。

下面是打印 1 个 QR 码并走纸的例子调用

```
char* url="http://www.baidu.com";
TxDoFunction(TX_QR_DOTSIZ,6,0);
TxDoFunction(TX_QR_ERRLEVEL,TX_QR_ERRLEVEL_M,0);
TxPrintQRcode(url,strlen(url));
TxDoFunction(TX_FEED,100,0);
```

void WINAPI TxDoFunction(DWORD func, int param1, int

param2);

执行特殊功能。就是向打印机发送设置指令，或者走纸指令，定位指令等，具体要见下面做好的定义

有的功能需要传入两个参数，有的功能只需要一个参数（此时 param2=0 就可以了）。

TxDoFunction 的 func 的功能类型定义

#define TX_FONT_SIZE 1

控制字体的放大倍数功能，后面的 2 个参数 0 为正常大小，递增 1 为增大 1 倍，如此类推，最大为 7；参数 1(param1)为字体宽的倍数，参数 2(param2)为字体高的倍数。

下面的例子就是使用 4 倍宽 3 倍高的字体：

```
TxDoFunction(TX_FONT_SIZE,TX_SIZE_3X,TX_SIZE_2X);
```

#define TX_FONT_ULINE 2

控制是否有下划线功能，只需 1 个参数，param1=TX_ON(有下划线)，=TX_OFF(无小划线)，param2=0 就可以了。

下面的例子就是使用下划线的调用：

```
TxDoFunction(TX_FONT_ULINE,TX_ON,0);
```

#define TX_FONT_BOLD 3

控制是否粗体功能，只需 1 个参数，param1=TX_ON(使用粗体)，=TX_OFF(不使用粗体)，param2=0 就可以了。

下面的例子就是使用粗体的调用

```
TxDoFunction(TX_FONT_BOLD,TX_ON,0);
```

#define TX_SEL_FONT 4

选择英文字体功能，也是只需要 1 个参数，TX_FONT_A(12X24) 或 TX_FONT_B(9X17)，param2=0 就可以了。

下面的例子就是使用 9X17 的字体调用的

```
TxDoFunction(TX_SEL_FONT,TX_FONT_B,0);
```

#define TX_FONT_ROTATE 5

字体是否旋转 90 度功能，只需要 1 个参数。

下面的例子就是使用 9X17 的字体调用的

```
TxDoFunction(TX_FONT_ROTATE,TX_ON,0);
```

#define TX_ALIGN 6

控制对齐功能，参数为 TX_ALIGN_XXX，只需要 1 个参数。

#define TX_ALIGN_LEFT 0 左对齐的设置参数

#define TX_ALIGN_CENTER 1 对中设置的参数

#define TX_ALIGN_RIGHT 2 右对齐的设置参数

下面例子是对中打印的调用

```
TxDoFunction(TX_ALIGN,TX_ALIGN_CENTER,0);  
    TxOutputStringLn("center");
```

#define TX_CHINESE_MODE 7

中文/英文模式切换功能，只需要 1 个参数。

下面的例子是进入中文方式的调用

```
TxDoFunction(TX_CHINESE_MODE,TX_ON,0);
```

#define TX_FEED 10

执行走纸功能，只需要 1 个参数，参数以 0.125 毫米为单位。

下面的例子是走纸 30 毫米的调用

```
TxDoFunction(TX_FEED,240,0);
```

#define TX_UNIT_TYPE 11

设置动作单位(无效)

#define TX_CUT 12

执行切纸功能，第一参数指明类型，第二参数指明切纸前的走纸距离

切纸的类型有 2 种:

```
#define TX_CUT_FULL                      0   全切的设置参数(和黑标检测关联)  
#define TX_CUT_PARTIAL                  1   半切的设置参数（和黑标检测关联）  
#define TX_PURECUT_FULL                2   全切（与黑标无关的切纸）  
#define TX_PURECUT_PARTIAL              3   半切（与黑标无关的切纸）
```

下面的例子就是不走纸直接全切的调用。

```
TxDoFunction(TX_CUT,PURECUT_FULL,0);
```

#define TX_HOR_POS 13

绝对水平定位功能，只需要 1 个参数，参数以 0.125 毫米为单位。

下面的例子就是定位在离左边 20mm 的地方开始处理字符数据（或着说打印也可以）。这个只是一行有效的。

```
TxDoFunction(TX_HOR_POS,160,0);
```

#define TX_LINE_SP 14

设置行间距功能，只需要 1 个参数，参数是以点数为单位的。

下面的例子就是设置行间距为 30 点（默认的参数）

```
TxDoFunction(TX_LINE_SP,30,0);
```

#define TX_BW_REVERSE 15

设置字体是否黑白翻转功能，只需要 1 个参数

下面的例子是使用黑白翻转打印功能的调用。

```
TxDoFunction(TX_BW_REVERSE,TX_ON,0);
```

#define TX_UPSIDE_DOWN 16

设置是否倒置打印功能，只需要 1 个参数

下面的例子是使用倒置打印功能的调用。

```
TxDoFunction(TX_UPSIDE_DOWN,TX_ON,0);
```

#define TX_INET_CHARS 17

选择国际字符集功能，只需要 1 个参数,通常这个设置也是在英文方式下使用的，只是针对 12 个特定的 ASCII 码不同国家的使用的字形不同，默认是 0，表示是使用美国的字符集。

下面的例子是设置国际字符集为 1

```
TxDoFunction(TX_INET_CHARS,1,0);
```

#define TX_CODE_PAGE 18

选择字符代码页功能，只需要 1 个参数，通常是 0~n,表示选择的代码页参数，详见打印机说明书

一般默认是 0，是表示 PC437 的代码页，这个功能要只在英文方式下有效。

下面的例子是设置字符代码页为 3

```
TxDoFunction(TX_CODE_PAGE,3,0);
```

#define TX_CH_ROTATE 19

设定汉字旋转功能，只需要 1 个参数，可以表示 3 种选择，如下所示：

```
#define TX_CH_ROTATE_NONE 0 不旋转  
#define TX_CH_ROTATE_LEFT 1 向左旋转  
#define TX_CH_ROTATE_RIGHT 2 向右旋转
```

下面的例子是设置汉字向左旋转的功能

```
TxDoFunction(TX_CH_ROTATE,TX_CH_ROTATE_LEFT,0);
```

#define TX_CHK_BMARK 20

寻找黑标黑标

TX_CHK_BMARK 是执行黑标检测，这个动作本身是不需要参数的，所以就是

```
TxDoFunction(TX_CHK_BMARK,0,0)
```

#define TX_SET_BMARK 21

设置黑标相关偏移量功能

这里有 2 个参数要设置，起始打印位置相对于黑标检测位置的偏移量和切/撕纸位置相对于黑标检测位置的偏移量。

TxDoFunction(TX_SET_BMARK,TX_BM_START,参数)，这样是设置起始打印位置相对于黑标检测位置的偏移量。

TxDoFunction(TX_SET_BMARK,TX_BM_TEAR,参数)，这样是切/撕纸位置相对于黑标检测位置的偏移量。

#define TX_PRINT_LOGO 22

打印已下载好的 LOGO 的功能，只需 1 个参数，可以表示 4 种选择，如下所示：

```
#define TX_LOGO_1X1        0 对应 203X203 的点密度，就是正常大小。  
#define TX_LOGO_1X2        1 对应 203x101 的点密度，就是 LOG 在水平方向上放大
```

到了 2 倍。

#define TX_LOGO_2X1 2 对应 101x203 的点密度，就是 LOG 在垂直方向上放大了 2 倍。

#define TX_LOGO_2X2 3 对应 101x101 的点密度，就是 LOG 在水平和垂直方向上放大了 2 倍。

下面的例子就是正常打印下载的 LOGO

```
TxDoFunction(TX_PRINT_LOGO,TX_LOGO_1x1,0);
```

#define TX_BARCODE_HEIGHT 23

设定条码高度功能,只需要 1 个参数,单位为点数

下面的例子是设置的条码打印的高度为 15 点:

```
TxDoFunction(TX_BARCODE_HEIGHT,15,0);
```

#define TX_BARCODE_WIDTH 24

设定条码宽度功能,只需要 1 个参数,单位为点数, 不能小于 2.

下面的例子是设置的条码打印的宽度高度为 3 点:

```
TxDoFunction(TX_BARCODE_WIDTH,3,0);
```

#define TX_BARCODE_FONT 25

选择条码 HRI 字符的打印位置,只需要 1 个参数，可以表示 4 种选择，如下所示:

#define TX_BAR_FONT_NONE 0 不打印

#define TX_BAR_FONT_UP 1 打印在条码的上面

#define TX_BAR_FONT_DOWN 2 打印在条码的下面

#define TX_BAR_FONT_BOTH 3 条码的上面下面都打印

下面的例子就是设置打印条码时条码的 HRI 字符打印在条码的下面

```
TxDoFunction(TX_BARCODE_FONT,TX_BAR_FONT_DOWN,0);
```

#define TX_FEED_REV 26

执行反向走纸功能，只需要 1 个参数，参数以 0.125 毫米为单位。

下面的例子是反向走纸 30 毫米的调用

```
TxDoFunction(TX_FEED_REV,240,0);
```

#define TX_QR_DOTSIZE 27

设置 QR 码的点大小，2<param1<10

下面的例子是设置 QR 码 6 点大小的调用

```
TxDoFunction(TX_QR_DOTSIZE,6,0);
```

#define TX_QR_ERRLEVEL 28

设置 QR 码的纠错等级，有 4 个等级可以选择，等级越高，可以支持的字符数越少（在同一个版本的情况下）

#define TX_QR_ERRLEVEL_L 0x31

#define TX_QR_ERRLEVEL_M 0x32

#define TX_QR_ERRLEVEL_Q 0x33

#define TX_QR_ERRLEVEL_H 0x34

下面的例子是设置为 L 的纠错等级的调用

```
TxDoFunction(TX_QR_ERRLEVEL,TX_QR_ERRLEVEL_L,0);
```

TxDoFunction 的参数定义（需和功能类型对应）

```
#define TX_ON          1  功能设置有效的参数
#define TX_OFF         0  功能设置无效的参数

#define TX_CUT_FULL    0  全切的设置参数(和黑标检测关联)
#define TX_CUT_PARTIAL 1  半切的设置参数（和黑标检测关联）
#define TX_PURECUT_FULL 2  全切（与黑标无关的切纸）
#define TX_PURECUT_PARTIAL 3  半切（与黑标无关的切纸）

#define TX_FONT_A      0  12X24 点阵的设置参数
#define TX_FONT_B      1  9X17 点阵的设置参数

#define TX_ALIGN_LEFT  0  左对齐的设置参数
#define TX_ALIGN_CENTER 1  对中设置的参数
#define TX_ALIGN_RIGHT 2  右对齐的设置参数

控制字体倍数的参数设置
#define TX_SIZE_1X     0  正常大小
#define TX_SIZE_2X     1  2 倍大小
#define TX_SIZE_3X     2  3 倍大小
#define TX_SIZE_4X     3  4 倍大小
#define TX_SIZE_5X     4  5 倍大小
#define TX_SIZE_6X     5  6 倍大小
#define TX_SIZE_7X     6  7 倍大小
#define TX_SIZE_8X     7  8 倍大小

#define TX_UNIT_PIXEL   0  对应 TX_UNIT_TYPE
#define TX_UNIT_MM      1

#define TX_CH_ROTATE_NONE 0  对应 TX_CH_ROTATE
#define TX_CH_ROTATE_LEFT 1
#define TX_CH_ROTATE_RIGHT 2

#define TX_BM_START     1  起始打印位置相对于黑标检测位置的偏移量
#define TX_BM_TEAR      2  切/撕纸位置相对于黑标检测位置的偏移量

#define TX_LOGO_1X1     0  对应 TX_PRINT_LOGO
#define TX_LOGO_1X2     1  /*203x101*/
#define TX_LOGO_2X1     2  /*101x203*/
```

```
#define TX_LOGO_2X2      3  /*101x101*/
```

```
#define TX_BAR_FONT_NONE  0  对应 TX_BARCODE_FONT
```

```
#define TX_BAR_FONT_UP    1
```

```
#define TX_BAR_FONT_DOWN  2
```

```
#define TX_BAR_FONT_BOTH  3
```

QR 码纠错等级参数

```
#define TX_QR_ERRLEVEL_L  0x31
```

```
#define TX_QR_ERRLEVEL_M  0x32
```

```
#define TX_QR_ERRLEVEL_Q  0x33
```

```
#define TX_QR_ERRLEVEL_H  0x34
```

关于例子程序的使用说明

那个 DEMO.EXE 的程序是使用 DLL 的例子程序，里面的使用可以见 DEMO.C,那个 DEMO.EXE 的程序需要在命令行下运行的，运行后，会有对话选择，分别选择 USB,并口，串口的