



Arduino Uno = AU

Start Connection Location	End Connection Location
TOF1 Vin	BB A1
TOF1 GND	BB A2
TOF1 SCL	BB A3
TOF1 SDA	BB A4
TOF1 XSHUT	BB A5
TOF2 Vin	BB A7
TOF2 GND	BB A8
TOF2 SCL	BB A9
TOF2 SDA	BB A10
TOF2 XSHUT	BB A11
AU 5V	BB +12
AU GND	BB -12

BB C1	BB +1
BB C2	BB -2
BB C3	BB C9
BB C4	BB C10
BB C5	AU 7
BB C7	BB +7
BB C8	BB -8
BB C9	AU SCL
BB C10	AU SDA
BB C11	AU 6