

Schematic chart

Коса	Цепь/путь	Цвет	Нагрузка, А	Длина, м	Длина с запасом, м	Сечение, мм2	Потери, % от 12 В
Капот + торпеда	Правая фара '1'	Чёрный	10.00	0.50	1	2.5	0.30%
	Масса						
	Правая фара '3' (габарит)	Коричневый	2.00	6.40	6.9	1.5	1.28%
	Переключатель корректора фар						
	ЦПС '5'						
	Пред пр '13', вых						
	На багажник к правому заднему габариту	Коричневый	2.00	5.00	5.5	1.5	1.00%
	На багажник к подсветке номерного знака						
	Правая фара '2' (ближний)	Синий	5.00	5.40	5.9	2.5	1.62%
	Пред лев '4', вых						
	Правая фара '4' (дальний)	Оранжевый	5.00	5.40	5.9	2.5	1.62%
	Пред лев '2', вых						
	Повторитель поворота правый	Зелёный	2.00	5.80	6.3	2.5	0.70%
	Правая фара 'поворот'						
	Переключатель поворотников и света '3'						
	Индикаторная доска 'ХР2.2'						
	На багажник к правому заднему повороту (от переключателя поворотников)	Зелёный	2.00	4.10	4.6	2.5	0.49%
	Правая фара 'поворот-масса'	Чёрный	2.00	0.50	1	1	0.15%
	Масса						
	Левая фара '1'	Серый	10.00	0.50	1	2.5	0.30%
	Масса						
	Левая фара '3' (габарит)	Чёрный	2.00	3.60	4.1	2.5	0.43%
	Индикаторная доска 'ХР2.8'						
	Пред пр '6', вых						
	На багажник к освежению багажника	Чёрный	2.00	5.00	5.5	2.5	0.60%
	На багажник к левому заднему габариту						
	Левая фара '2' (ближний)	Синий	5.00	3.60	4.1	2.5	1.08%
	Пред лев '5', вых						
	Левая фара '4' (дальний)	Оранжевый	5.00	3.60	4.1	2.5	1.08%
	Пред лев '3', вых						
	Индикаторная доска 'ХР2.5'						
	Левая фара 'поворот'	Жёлтый	5.00	3.20	3.7	2.5	0.96%
	Повторитель поворота левый						
	Переключатель поворотников и света '2'						
	Индикаторная доска 'ХР2.3'						
	На багажник к левому заднему повороту	Жёлтый	5.00	4.10	4.6	2.5	1.23%
	Левая фара 'поворот-масса'	Серый	5.00	0.50	1	1.5	0.25%
	Масса						
	Повторитель поворота левый 'масса'	Чёрный	1.00	0.50	1	1	0.08%
	Масса						

Schematic chart

Повторитель поворота правый 'масса' Масса	Чёрный	1.00	0.50	1	1	0.08%
Клаксон 1 Клаксон 2 Реле клаксонов '87'	Чёрный	20.00	4.50	5	2.5	5.40%
Фонарь подкапотный Пред лев '12', вых	Чёрный	1.00	3.25	3.75	1	0.49%
Генератор 'D' Индикаторная доска 'ХР3.7'	Розовый	5.00	5.35	5.85	2.5	1.60%
Генератор 'B+' БПР '90 А'	Чёрный	90.00	4.40	4.9	25	2.38%
БПР 'шина' АКБ '+' Стартер '+' (силовой)	N/A	X	1.80	2.3 ШИНА БПР		
БПР '40 А' ? Реле вентилятора охлаждения '30'	Красный (Белый)	40.00	0.45	0.95	6	0.45%
БПР '40 А' (до разветвления 1) ЦПС '1' (от разветвления 1) Разветвление 1 – разветвление 2 Реле ближнего света '30' (от разветвления 2) Реле дальнего света '30' (от разветвления 2) Пред пр '1', вход (от разветвления 2)	Серый (Красный) Серый (Красный) Серый (Коричневый) Серый (Красный) Серый (Красный) Серый (Красный)	30.00 20.00 30.00 30.00 30.00 30.00	1.80 1.45 2.30 0.50 0.50 0.50	2.3 1.95 2.8 1 1 1	10 4 6 4 4 4	0.81% 1.09% 1.73% 0.56% 0.56% 0.56%
БПР '60 А' Реле стартера '30'	Фиолетовый (Чёрный)	60.00	2.30	2.8	10	2.07%
БПР '60 А' (тот же) (до разветвления 1) Выключатель зажигания '30' (от разветвления 1) Выключатель зажигания '30/1' (от разветвления 1) Разветвление 1 – разветвление 2 Пред лев '1', вход (от разветвления 2) Пред лев '7', вход (от разветвления 2) Пред лев '8', вход (от разветвления 2) Пред лев '10', вход (от разветвления 2) Пред лев '12', вход (от разветвления 2) Пред пр '4', вход (от разветвления 2) Пред пр '5', вход (от разветвления 2) Пред пр '7', вход (от разветвления 2) Пред пр '8', вход (от разветвления 2)	Красный Коричневый Белый Красный Красный Красный Красный Красный Красный Красный Красный Красный Красный	60.00 35.00 35.00 60.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00	1.80 1.45 1.45 2.30 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50	2.3 1.95 1.95 2.8 1 1 1 1 1 1 1 1 1	16 6 6 10 4 4 4 4 4 4 4 4 4	1.01% 1.27% 1.27% 2.07% 0.47% 0.47% 0.47% 0.47% 0.47% 0.47% 0.47% 0.47% 0.47%
Насос омывайки Переключатель дворников '53с'	Оранжевый	10.00	3.85	4.35	2.5	2.31%
Насос омывайки – масса Масса	Чёрный	10.00	0.50	1	2.5	0.30%

	АКБ ‘-’	N/A				N/A	
	Масса (силовой)						
	Вентилятор охлаждения ‘+’	Зелёный (Белый)	40.00	1.40	1.9	6	1.40%
	Реле вентилятора охлаждения ‘87’						
	Вентилятор охлаждения ‘-’	Чёрный (Коричневый)	40.00	1.40	1.9	6	1.40%
	Масса						
	Прикуриватель ‘+’	Красный	20.00	2.40	2.9	2.5	2.88%
	Пред лев ‘8’, вых						
	Прикуриватель ‘подсветка’	Жёлтый	1.00	2.40	2.9	1	0.36%
	Пред пр ‘13’, вых						
	Лампа шкатулки ‘+’	Чёрный	2.00	0.50	1	1	0.15%
	Пред лев ‘12’, вых						
	Лампа шкатулки ‘-’	Чёрный	2.00	1.00	1.5	1	0.30%
	Масса						
	Вентилятор печки	N/A				N/A	
	Реле вентилятора охлаждения ‘86’	Красный	5.00	2.70	3.2	1	2.03%
	Выключатель зажигания ‘15/2’						
	Реле вентилятора охлаждения ‘85’	Красный	5.00	2.05	2.55	1	1.54%
	Датчик включения вентилятора охлаждения ‘1’						
	Датчик включения вентилятора охлаждения ‘2’	Чёрный	5.00	2.05	2.55	1	1.54%
	Масса						
	Реле стартера ‘87’	Чёрный	60.00	1.90	2.4	10	1.71%
	Втягивающее реле ‘управление’						
	Реле стартера ‘85’	Чёрный (Серый)	5.00	1.00	1.5	1.5	0.50%
	Масса						
	Реле стартера ‘86’	Серый	5.00	1.90	2.4	1.5	0.95%
	Выключатель зажигания ‘50’						
	Реле клаксонов ‘85’	Красный	20.00	0.50	1	2.5	0.60%
	Реле клаксонов ‘30’						
	Пред лев ‘8’, вых						
	Реле клаксонов ‘86’	Синий	5.00	2.80	3.3	2.5	0.84%
	Выключатель звуковых сигналов						
	Прерыватель поворотников	Три провода		8.40	8.9	N/A	
	Переключатель поворотников и света						
	Реле ближнего света ‘87’	Зелёный (Красный)	20.00	0.50	1	4	0.38%

Schematic chart

	Пред лев '4', вход						
	Пред лев '5', вход						
	Реле ближнего света '86'	Синий	5.00	2.80	3.3	1	2.10%
	Переключатель поворотников и света '8'						
	Реле ближнего света '85'	Чёрный	5.00	1.00	1.5	1	0.75%
	Масса						
	Реле дальнего света '87'	Красный	30.00	0.50	1	4	0.56%
	Пред лев '2', вход						
	Пред лев '3', вход						
	Реле дальнего света '86'	Оранжевый (Красный)	5.00	2.80	3.3	1	2.10%
	Переключатель поворотников и света '7'						
	Реле дальнего света '85'	Чёрный	5.00	1.00	1.5	1	0.75%
	Масса						
	Реле задних ПТФ '30'	Оранжевый	25.00	0.50	1	2.5	0.75%
	Пред пр '1', вых						
	Реле задних ПТФ '2'	N/A			N/A		
	N/A						
	Реле задних ПТФ '85'	Чёрный	25.00	1.00	1.5	2.5	1.50%
	Масса						
	Реле задних ПТФ '87'	Фиолетовый	10.00	5.00	5.5	2.5	3.00%
	На багажник к задним ПТФ						
	Реле задних ПТФ '87' (тот же)	Фиолетовый (Синий)	1.00	0.50	1	1	0.08%
	Выключатель задних ПТФ 'лампа-1'						
	Выключатель задних ПТФ 'лампа-2'	Чёрный	1.00	0.50	1	1	0.08%
	Масса						
	Реле задних ПТФ '86'	Серый	5.00	0.50	1	1	0.38%
	Выключатель задних ПТФ 'L'						
	Реле обогрева заднего стекла '30'	Жёлтый	20.00	0.50	1	2.5	0.60%
	Пред пр '7', вых						
	Реле обогрева заднего стекла '87'	Розовый	20.00	5.00	5.5	2.5	6.00%
	На кабину к элементам обогрева заднего стекла 'общая точка'						
	Переключатель обогрева заднего стекла 'лампа-1'						
	Реле обогрева заднего стекла '85'	Чёрный	1.00	1.00	1.5	1	0.15%
	Масса						
	Реле обогрева заднего стекла '86'	Зелёный	1.00	0.50	1	1	0.08%
	Переключатель обогрева заднего стекла 'H'						

Schematic chart							
	Реле контрольных ламп '86'	Серый	1.00	3.30	3.8	1	0.50%
	Реле стартера '86'						
	Реле контрольных ламп '85'	Чёрный (Серый)	5.00	1.00	1.5	1.5	0.50%
	Реле контрольных ламп '30'						
	Масса						
	Реле контрольных ламп '87'	Dup			N/A		
	Индикаторная доска 'XP1.11'						
	Датчик Р масла	Dup			N/A		
	Индикаторная доска 'XP1.4'						
	Датчик аварийного падения Р масла	Dup			N/A		
	Индикаторная доска 'XP1.3'						
	Датчик t ОЖ	Dup			N/A		
	Индикаторная доска 'XP1.1'						
	Датчик перегрева ОЖ	Dup			N/A		
	Индикаторная доска 'XP1.2'						
	Датчик спидометра '1'	Красный	15.00	3.20	3.7	1.5	4.80%
	Выключатель света заднего хода '1'						
	Пред пр '3', вых						
	Датчик спидометра '2'	Dup			N/A		
	Индикаторная доска 'XP3.10'						
	Датчик спидометра '3'	Чёрный (Серый)	15.00	0.50	1	1.5	0.75%
	Масса						
	Выключатель света заднего хода '2'	Розовый	15.00	4.10	4.6	2.5	3.69%
	На багажник к фонарям света заднего хода						
	Датчик аварийного падения уровня тормозной жидкости '1'	Dup			N/A		
	Индикаторная доска 'XP3.9'						
	Датчик аварийного падения уровня тормозной жидкости '2'	Чёрный	1.00	0.95	1.45	1	0.14%
	Масса						
	Выключатель зажигания '15/1'	Розовый (Белый)	35.00	3.25	3.75	6	2.84%
	Пред пр '3', вход						
	Пред пр '9', вход						
	Пред пр '11', вход						
	Выключатель зажигания '15/2'	Синий (Коричневый)	35.00	3.25	3.75	6	2.84%
	Пред лев '6', вход						
	Пред лев '13', вход						
	Пред пр '2', вход						
	Переключатель поворотников и света '1'	Серый	10.00	1.00	1.5	2.5	0.60%
	Масса						

Schematic chart

	Переключатель поворотников и света '4'	Белый	5.00	2.80	3.3	2.5	0.84%
	Пред пр '11', вых						
	Переключатель поворотников и света '5'	Красный	10.00	2.80	3.3	2.5	1.68%
	Переключатель поворотников и света '6'						
	Пред пр '5', вых						
	Переключатель поворотников и света '9'	Чёрный	15.00	1.45	1.95	2.5	1.31%
	ЦПС '4'						
	Пред лев '9', вход						
	Выключатель индикатора ручного тормоза '1'	Чёрный	1.00	3.40	3.9	1	0.51%
	Масса						
	Выключатель индикатора ручного тормоза '2'	Dup			N/A		
	Индикаторная доска 'ХР2.4'						
	Мотор стеклоочистителя '1'	Коричневый	10.00	4.60	5.1	2.5	2.76%
	Пред лев '13', вых						
	Выключатель задних ПТФ 'Т' (не обязательно)	Чёрный	1.00	0.50	1	1	0.08%
	Масса						
	Выключатель задних ПТФ 'Н'	Чёрный	1.00	1.00	1.5	1	0.15%
	Пред лев '9', вых						
	Выключатель сигнала торможения '1'	Оранжевый	10.00	3.30	3.8	2.5	1.98%
	Пред пр '4', вых						
	Выключатель сигнала торможения '2'	Синий	5.00	2.70	3.2	2.5	0.81%
	На багажник к сигналам торможения и доп-сигналу торможения						
	Выключатель звуковых сигналов 'масса'	Чёрный	5.00	1.00	1.5	1	0.75%
	Масса						
	ЦПС '3'	Синий (Чёрный)	20.00	2.80	3.3	5	1.68%
	Пред пр '6', вход		10.00	0.50	1	2.5	0.30%
	Пред пр '13', вход		10.00	0.50	1	2.5	0.30%
	ЦПС '7'	Dup			N/A		
	Индикаторная доска 'ХР2.7'						
	ЦПС '8'	Чёрный	5.00	6.00	6.5	2.5	1.80%
	Пред лев '12', вых						
	На кабину к выключателям плафона						
	ЦПС '9'	Фиолетовый (Синий)	1.00	3.20	3.7	1	0.48%
	На кабину к плафону						
	Переключатель обогрева заднего стекла 'L'	Фиолетовый	15.00	2.80	3.3	2.5	2.52%
	Пред пр '2', вых						

Schematic chart

	Переключатель обогрева заднего стекла 'V'	Жёлтый	15.00	0.50	1	2.5	0.45%
	Переключатель обогрева заднего стекла 'D'						
	Переключатель обогрева заднего стекла 'U'	Чёрный	15.00	1.00	1.5	2.5	0.90%
	Масса						
	Переключатель обогрева заднего стекла 'I'	Серый	15.00	5.00	5.5	2.5	4.50%
	На кабину к элементам обогрева заднего стекла '1'						
	Индикаторная доска 'XP1.1'	Синий	1.00	5.40	5.9	1	0.81%
	Датчик t ОЖ						
	Индикаторная доска 'XP1.2'	Зелёный	1.00	5.40	5.9	1	0.81%
	Датчик перегрева ОЖ						
	Индикаторная доска 'XP1.3'	Серый	1.00	5.40	5.9	1	0.81%
	Датчик аварийного падения Р масла						
	Индикаторная доска 'XP1.4'	Коричневый	1.00	5.40	5.9	1	0.81%
	Датчик Р масла						
	Индикаторная доска 'XP1.5'	Жёлтый	5.00	4.10	4.6	1	3.08%
	На багажник к дачику указателя уровня топлива						
	Индикаторная доска 'XP1.6'	Оранжевый (Красный)	5.00	4.10	4.6	1	3.08%
	На багажник к дачику указателя уровня топлива (лампочка)						
	Индикаторная доска 'XP1.11'	Белый (Коричневый)	5.00	2.80	3.3	1.5	1.40%
	Реле контрольных ламп '87'						
	Индикаторная доска 'XP2.2'	Зелёный	1.00	1.00	1.5	1	0.15%
	Переключатель поворотников и света '3'						
	Индикаторная доска 'XP2.3'	Жёлтый	1.00	1.00	1.5	1	0.15%
	Переключатель поворотников и света '2'						
	Индикаторная доска 'XP2.4'	Красный	1.00	5.00	5.5	1	0.75%
	Выключатель индикатора ручного тормоза '2'						
	Индикаторная доска 'XP2.5'	Оранжевый	5.00	2.80	3.3	2.5	0.84%
	Пред лев '3', вых						
	Индикаторная доска 'XP2.7'	Розовый (Красный)	5.00	1.50	2	1.5	0.75%
	ЦПС '7'						
	Индикаторная доска 'XP2.8'	Чёрный	1.00	2.80	3.3	1	0.42%
	Пред пр '6', вых						
	Индикаторная доска 'XP3.1'	Чёрный	5.00	1.00	1.5	2.5	0.30%
	Масса						
	Индикаторная доска 'XP3.2'	Красный	5.00	2.80	3.3	2.5	0.84%

	Индикаторная доска 'ХР3.8' Пред пр '3', вых					
	Индикаторная доска 'ХР3.3'	Чёрный	5.00	1.00	1.5	2.5 0.30%
	Масса					
	Индикаторная доска 'ХР3.5'	Коричневый	5.00	2.80	3.3	1 2.10%
	На ЭБУ к тахометру '2.4'					
	Индикаторная доска 'ХР3.7'	Розовый	5.00	5.35	5.85	2.5 1.60%
	Генератор 'D'					
	Индикаторная доска 'ХР3.9'	Чёрный	5.00	2.95	3.45	1 2.21%
Антенна	Датчик аварийного падения уровня тормозной жидкости '1'					
	Индикаторная доска 'ХР3.10'	Жёлтый	5.00	2.80	3.3	2.5 0.84%
	Датчик спидометра '2'					
	Индикаторная доска 'ХР4.1'	Синий	1.00	3.30	3.8	1 0.50%
	На ЭБУ к лампе диагностики '2.1'					
	Индикаторная доска 'ХР4.2'	Синий	1.00	3.30	3.8	1 0.50%
	На ЭБУ к лампе диагностики '2.2'					
	Переключатель антенны 'H'	Чёрный	10.00	2.40	2.9	2.5 1.44%
	Переключатель антенны 'S'					
	Мотор антенны '1'					
	Переключатель антенны 'L'	Чёрный	10.00	1	1.5	2.5 0.60%
	Масса					
	Переключатель антенны 'T'	Чёрный	10.00	2.40	2.9	2.5 1.44%
	Переключатель антенны 'U'					
	Мотор антенны '2'					
	Переключатель антенны 'I'	Чёрный	10.00	2.8	3.3	2.5 1.68%
	Пред пр '10', вых					
ПТФ Передние						
	Выключатель ПТФ 'L'	Зелёный	1.00	2.40	2.9	1 0.36%
	Реле ПТФ '86'					
	Выключатель ПТФ 'H'	Чёрный	1.00	2.4	2.9	1 0.36%
	Пред пр '6', вых					
	Выключатель ПТФ 'лампа-1'	Чёрный	1.00	1	1.5	1 0.15%
	Масса					
	Реле ПТФ '85'	Чёрный	1.00	1	1.5	1 0.15%
	Масса					
	Реле ПТФ '30'	Красный	10.00	0.50	1	2.5 0.30%

Schematic chart

	Пред пр '1', вых					
	Реле ПТФ '87'	Фиолетовый	10.00	5.4	5.9	2.5
	Выключатель ПТФ 'лампа-2'					3.24%
	ПТФ левая ПТФ правая					
ЭБН	ЭБН 'питание'	Красный	5.00	5.00	5.5	2.5
	Пред лев '11', вход На ЭБУ к топливному насосу '2.3'					1.50%
	ЭБН 'масса'	Чёрный	5.00	0.50	1	2.5
	Масса					0.15%
Колодка ЭБУ	ЭБУ +12В АКБ '1.2'	Красный	20.00	1.50	2	2.5
	Пред лев '7', вых					1.80%
	ЭБУ Вывод 15 '1.1'	Белый	15.00	1.50	2	2.5
	Пред пр '9', вых					1.35%
	ЭБУ Лямбда-зонд '2.7'	Оранжевый	5	1.50	2	2.5
	Пред лев '11', вых					0.45%

Filter

Коса	Цепь/путь	Цвет	Сечение, мм2	Длина с запасом, м	(empty)
Антенна	Пред пр '10', вых	Чёрный	2.5	(empty)	
Капот + торпеда	Выключатель задних ПТФ 'Н'	Чёрный	2.5	1.5	
	Выключатель задних ПТФ 'L'	Серый	1	(empty)	
	Выключатель задних ПТФ 'Т'	Чёрный	1	1	
	Пред лев '1', вход (от разветвления 2)	Красный	4	1	
	Пред лев '10', вход (от разветвления 2)	Красный	4	1	
	Пред лев '12', вход (от разветвления 2)	Красный	4	1	
	Пред лев '12', вых	Чёрный	1	(empty)	
			2.5	(empty)	
			(empty)	(empty)	
	Пред лев '13', вход	Синий (Коричневый)	6	(empty)	
	Пред лев '13', вых	Коричневый	2.5	(empty)	
	Пред лев '2', вход	Красный	4	(empty)	
	Пред лев '2', вых	Оранжевый	2.5	(empty)	
	Пред лев '3', вход	Красный	4	(empty)	
	Пред лев '3', вых	Оранжевый	2.5	(empty)	
	Пред лев '4', вход	Зелёный (Красный)	4	(empty)	
	Пред лев '4', вых	Синий	2.5	(empty)	
	Пред лев '5', вход	Зелёный (Красный)	4	(empty)	
	Пред лев '5', вых	Синий	2.5	(empty)	
			(empty)	(empty)	
	Пред лев '6', вход	Синий (Коричневый)	6	(empty)	
	Пред лев '7', вход (от разветвления 2)	Красный	4	1	
	Пред лев '8', вход (от разветвления 2)	Красный	4	1	
	Пред лев '8', вых	Красный	2.5	(empty)	
	Пред лев '9', вход	Чёрный	2.5	(empty)	
	Пред лев '9', вых	Чёрный	2.5	(empty)	
	Пред пр '1', вход (от разветвления 2)	Серый (Красный)	4	1	
			(empty)	(empty)	
	Пред пр '1', вых	Оранжевый	2.5	(empty)	
	Пред пр '11', вход	Розовый (Белый)	6	(empty)	
	Пред пр '11', вых	Белый	2.5	(empty)	
	Пред пр '13', вход	Синий (Чёрный)	2.5	1	
			(empty)	(empty)	
	Пред пр '13', вых	Жёлтый	1	(empty)	
		Коричневый	1.5	6.9	
	Пред пр '2', вход	Синий (Коричневый)	6	(empty)	
	Пред пр '2', вых	Фиолетовый	2.5	(empty)	
	Пред пр '3', вход	Розовый (Белый)	6	(empty)	
	Пред пр '3', вых	Красный	1.5	(empty)	
			2.5	(empty)	
	Пред пр '4', вход (от разветвления 2)	Красный	4	1	
	Пред пр '4', вых	Оранжевый	2.5	(empty)	
	Пред пр '5', вход (от разветвления 2)	Красный	4	1	
	Пред пр '5', вых	Красный	2.5	(empty)	
	Пред пр '6', вход	Синий (Чёрный)	2.5	1	
	Пред пр '6', вых	Чёрный	1	(empty)	
			2.5	4.1	
	Пред пр '7', вход (от разветвления 2)	Красный	4	1	
	Пред пр '7', вых	Жёлтый	2.5	(empty)	

Pivot Table_Schematic chart_2

	Пред пр '8', вход (от разветвления 2)	Красный	4	1 (empty)	
	Пред пр '9', вход	Розовый (Белый)	6	(empty)	
	Реле задних ПТФ '30'	Оранжевый	2.5	1	
	Реле задних ПТФ '85'	Чёрный	2.5	1.5	
	Реле задних ПТФ '86'	Серый	1	1	
	Реле задних ПТФ '87'	Фиолетовый	2.5	5.5	
	Реле задних ПТФ '87' (тот же)	Фиолетовый (Синий)	1	1	
Колодка ЭБУ	Пред лев '11', вых	Оранжевый	2.5	2	
	Пред лев '7', вых	Красный	2.5	2 (empty)	
	Пред пр '9', вых	Белый	2.5	2 (empty)	
ПТФ Передние	Пред пр '1', вых	Красный	2.5	1 (empty)	
	Пред пр '10', вых	Чёрный	2.5	(empty)	
	Пред пр '6', вых	Чёрный	2.5	2.9 (empty)	
ЭБН	Пред лев '11', вход	Красный	2.5	5.5	
Total Result					

Pivot Table_Schematic chart_1

		Data	
Сечение, мм2	Цвет	Sum - Длина, м	Sum - Длина с запасом, м
1	Жёлтый	7.50	9
	Зелёный	7.40	9.4
	Коричневый	8.20	9.2
	Красный	9.75	11.25
	Оранжевый (Красный)	6.90	7.9
	Серый	9.20	10.7
	Синий	14.80	16.8
	Фиолетовый (Синий)	3.70	4.7
	Чёрный	25.40	34.9
1.5	Белый (Коричневый)	2.80	3.3
	Коричневый	11.40	12.4
	Красный	3.20	3.7
	Розовый (Красный)	1.50	2
	Серый	2.40	3.4
	Чёрный (Серый)	2.50	4
2.5	Белый	4.30	5.3
	Жёлтый	11.10	13.6
	Зелёный	9.90	10.9
	Коричневый	4.60	5.1
	Красный	15.50	19
	Оранжевый	20.95	24.45
	Розовый	19.80	21.8
	Серый	6.50	8
	Синий	14.50	16.5
	Фиолетовый	13.20	14.7
	Чёрный	38.05	47.05
	(empty)	1.00	2
4	Зелёный (Красный)	0.50	1
	Красный	5.00	10
	Серый (Красный)	2.95	4.95
6	Белый	1.45	1.95
	Зелёный (Белый)	1.40	1.9
	Коричневый	1.45	1.95
	Красный (Белый)	0.45	0.95
	Розовый (Белый)	3.25	3.75
	Серый (Коричневый)	2.30	2.8
	Синий (Коричневый)	3.25	3.75
	Чёрный (Коричневый)	1.40	1.9
10	Красный	2.30	2.8
	Серый (Красный)	1.80	2.3
	Фиолетовый (Чёрный)	2.30	2.8
	Чёрный	1.90	2.4
16	Красный	1.80	2.3
	Синий (Чёрный)	2.80	3.3
25	Чёрный	4.40	4.9
(empty)	(empty)		
N/A	Dup		
	N/A		
	Три провода	8.40	8.9
ШИНА БПР	N/A	1.80	2.3
(empty)	(empty)		

Total Result	326.95	397.95
--------------	--------	--------

Pivot Table_Schematic chart_1

Блок реле находится рядом с блоком предохранителей в кабине, у верха торпеды. Реле стартера переносится под капот.

Датчик спидометра и выключатель света заднего хода – берём от колодки под капотом.

Обжим провода большого сечения в клемме – с втулкой снаружи, как обоймой

“Разветвление” реализуется шиной. Крепление шины изолировано.

Нумерация разветвлений внутри сегмента косы

“Разветвление 1” крепятся около водительских ног на старом месте блока реле.

“Разветвление 2” крепятся за новым местом блока реле под торпедой.

Название размера	Длина, м	Обозначение
Длина капота	1.30	Len1
Длина кабины	2.20	Len2
Длина багажника	1.40	Len3
Ширина кузова	1.80	Width
Высота общая	0.50	Height
Загиб провода	0.05	Corner
Длина провода вглубь торпеды (вдоль кузова)	0.50	TorpedoWidth
Запас	0.50	Buffer

Удельное сопротивление меди, Ом*мм2/м 1.8E-08

Обозначения в цепях	Значение
На X к Y	Уходит на колодку, которая стыкуется с косой X (капот/кабина/багажник), провод уходит к потребителю Y
X ‘Y’	потребитель/реле/переключатель X, контакт Y
БПР ‘шина’	шпилька общей шины предохранителей блока предохранителей под капотом
БПР ‘X A’	шпилька предохранителя на X Ампер в блоке предохранителей под капотом
Пред X ‘Y’, Z	Блок предохранителей X (лев/прав), номер ‘Y’, контакт Z (вход/выход)

Конечные потребители/источники

Принадлежность к осе

Капот	Головная фара (Л+П)	Капот + торпеда
	ПТФ (Л+П)	Капот + торпеда
	Повторитель поворота (Л+П)	Капот + торпеда
	Муфта компрессора кондиционера	
	Вентилятор кондиционера	
	Клаксоны	Капот + торпеда
	Фонарь подкапотный	Капот + торпеда
	Генератор	Капот + торпеда
	Насос омывайки	Капот + торпеда
	АКБ	Капот + торпеда
Кабина	ЭБН	Багажник
	Вентилятор охлаждения	Капот + торпеда
	БПР	Капот + торпеда
	ЭБУ	
	Индикаторная доска	Капот + торпеда
	Прикуриватель	Капот + торпеда
	Плафон	Кабина
	Лампа шкатулки	Капот + торпеда
	Вентилятор печки	
	Обогрев заднего стекла	Кабина
Багажник	Матафон	Кабина
	Дополнительный сигнал торможения	Кабина
	ЭБУ	
	Блок предохранителей (Л+П)	Капот + торпеда
	Фонарь задний на крыле (Л+П)	Багажник
Реле	Фонарь задний на крышке багажника (Л+П)	Багажник
	Освещение номерного знака	Багажник
	Освещение в багажнике	Багажник
	Капот	
	Реле вентилятора охлаждения	Капот + торпеда
	Реле вентилятора кондиционера	
	Реле муфты компрессора кондиционера	
	Кабина	
	Реле стартера	Капот + торпеда
	Реле дворников	
Датчики	Реле клаксонов	Капот + торпеда
	Прерыватель поворотников	Капот + торпеда
	Реле дальнего света	Капот + торпеда
	Реле ближнего света	Капот + торпеда
	Реле ПТФ	
	Реле задних ПТФ	Капот + торпеда
	Реле обогрева заднего стекла	Капот + торпеда
	Реле контрольных ламп	Капот + торпеда
	Багажник	
	N/A	
Капот	Датчик Р масла	Капот + торпеда

Endpoints (incl. mid- ones)

Кнопки/переключатели

Кабина	Датчик аварийного падения Р масла	Капот + торпеда
	Датчик t ОЖ	Капот + торпеда
	Датчик перегрева ОЖ	Капот + торпеда
	Датчик включения вентилятора охлаждения	Капот + торпеда
	Датчик спидометра	Капот + торпеда
	Датчик аварийного падения уровня тормозной жидкости	Капот + торпеда
	N/A	
Багажник		
	Датчик уровня топлива	Багажник
Капот		
Кабина	Выключатель света заднего хода	Капот + торпеда
	Выключатель зажигания	Капот + торпеда
	Выключатель аварийной сигнализации	Капот + торпеда
	Выключатель индикатора ручного тормоза	Капот + торпеда
	Выключатель печки	
	Переключатель поворотников и света	Капот + торпеда
	Переключатель дворников	Капот + торпеда
	Выключатель нагревателей зеркал	Капот + торпеда
	Выключатель ПТФ	
	Выключатель задних ПТФ	Капот + торпеда
	Выключатель сигнала торможения	Капот + торпеда
	Выключатель звуковых сигналов	Капот + торпеда
	ЦПС	Капот + торпеда
	Переключатель корректора зеркал	Капот + торпеда
	Переключатель обогрева заднего стекла	Капот + торпеда
	Выключатель плафона (дверь) – 2 шт	Кабина
	Переключатель антенны	
	Переключатель ЭСП	
	Выключатель обогрева сидений	
	Переключатель корректора фар	
	Выключатель кондиционера	
Багажник		
	N/A	

Отдельные косы

Антенна

Дворники

Корректоры фар

Подогрев сидений

Колонки

Регулировка и подогрев зеркал

ЭСП

ЭБН

Кондиционер + вентилятор печки

ПТФ (передние)

Стартер (силовые провода)

ЭБУ

Distinct wiring harness