



- C0 – открытие приложения  
 C1 – нажатие системной кнопки “Назад”  
 C2 – успешная авторизация после ввода данных и нажатия кнопки “Войти”  
 C3 – ошибка авторизации после нажатия кнопки “Войти”  
 C4 – успешное подключение к устройству после выбора устройства и нажатия “Продолжить”  
 C5 – ошибка подключение к устройству после выбора устройства и нажатия “Продолжить”  
 C6 – нажатие иконки “Настройки”  
 C7 – нажатие иконки “Очистить данные”  
 C8 – нажатие кнопки “Оплатить”  
 C9 – нажатие кнопки “Отменить”  
 C10 – успешная инициализация карты  
 C11 – ошибка при инициализации карты  
 C12 – нажатие кнопки “Повторить попытку”  
 C13 – успешное выполнение платежа

- C14 – нажатие кнопки “Новый платеж”  
 C15 – запрос ввода подписи держателя карты  
 C16 – запрос ввода PIN-кода держателя карты  
 C17 – ошибка выполнения платежа  
 C18 – ошибка проверки PIN-кода  
 C19 – успешная проверка PIN-кода, ошибка при выполнении платежа  
 C20 – успешная проверка PIN-кода, успешное выполнение платежа  
 C21 – ошибка проверки подписи  
 C22 – успешная проверка подписи, ошибка при выполнении платежа  
 C23 – успешная проверка подписи, успешное выполнение платежа

\* цвет вершины графа соответствует цвету на соответствующей форме интерфейса

Выпускная квалификационная работа бакалавра					Программно-аппаратная система бесконтактной оплаты		
Имя	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Лит.	Масштаб	Масштаб
Разработ	С.А. Разметов						
Проверил	С.А. Хохлов						
Т. контр.							
И. контр.	О.В. Еремеев						
Знак							