



J5			
RV	1	2	3.3V
EXT1	3	4	EXT2
EXT3	5	6	EXT4
EXT5	7	8	EXT8
EXT7	9	10	EXT8
EXT9	11	12	EXT10
EXT11	13	14	EXT12
EXT13	15	16	EXT14
EXT15	17	18	EXT16
EXT17	19	20	EXT18
EXT19	21	22	EXT20
EXT21	23	24	EXT22
EXT23	25	26	EXT24
EXT25	27	28	EXT26
EXT27	29	30	EXT28
EXT29	31	32	EXT30
EXT31	33	34	EXT32
EXT33	35	36	EXT34
EXT35	37	38	EXT36
EXT37	39	40	GND

Header 20X2

J6			
RV	1	2	EXT43
HOLD	3	4	EXT42
EXT41	5	6	W.P
EXT38	7	8	EXT40
GND	9	10	EXT36