

# 485 播放语音

## 1. 使用场景

通过 485 或 TCP 或 UDP 发送文本给背景音乐主机，让其播报该文本。

## 2. 使用流程

以 TCP 为例：

背景音乐主机：去桌面 – 设置 – 通用设置 – 智能家居设置 – 485 主机管理 – 接口配置，设置 IP、端口和传输方式



图一

设置完毕后，点击右上角按钮返回。

**播报文本分以下两种情况：**

a. 总线上所有的背景音乐主机或同一局域网下面的所有客户端（背景音乐主机）

同时播报文本

文本指定格式为：@@@xxx      **(必须以三个@开头)**

b. 根据房间号，使相应的背景音乐主机播报文本

前提：桌面 – 设置 – 通用设置 – 485 控制设置这里，485 控制开关打开，设置房间号

文本指定格式为：@房间号@xxx （房间号范围是：0–255）

例如：如果发送@5@123，则只有房间号为 5 的背景音乐主机才会播报 123

### 3. 注意事项

485 播报文本，接口配置选 ASCII 码的话，要把要播报的文本转成 16 进制字符串发送

### 4. 在线字符串转十六进制推荐网址：https://tool.lu/hexstr

以将“你好”转为十六进制为例：



所有

开发类

站长类

极客类

其它

HR

码农文库

奇淫巧技

软件推荐

404040e4bda0e5a5bd



3.复制该16进制字符串

字符串(Str)

十六进制(Hex)