

Touche	code		code	
	code telecommande livrée avec arduino	telecommande recepteur TNT	code telecommande livrée avec arduino	telecommande recepteur TNT
On/off	16753245	16724175	FFA25D	FF30CF
Mode	16736925		FF629D	0
mute	16769565		FFE21D	0
play-pause	16720605		FF22DD	0
Arriere	16712445		FF02FD	0
avant	16761405		FFC23D	0
EQ	16769055		FFE01F	0
-	16754775		FFA857	0
+	16748655		FF906F	0
0	16738455	16713975	FF6897	FF08F7
1	16724175	16746615	FF30CF	FF8877
2	16718055	16730295	FF18E7	FF48B7
3	16743045	16762935	FF7A85	FFC837
4	16716015	16722135	FF10EF	FF28D7
5	16726215	16754775	FF38C7	FFA857
6	16734885	16738455	FF5AA5	FF6897
7	16728765	16771095	FF42BD	FFE817
8	16730805	16718055	FF4AB5	FF18E7
9	16732845	16750695	FF52AD	FF9867
CH+		16711935	0	FF00FF
CH-		16744575	0	FF807F
V +		16728255	0	FF40BF
V -		16760895	0	FFC03F
recall		16769055	0	FFE01F
ZOOM		16734375	0	FF58A7
STOP		16716015	0	FF10EF
REC		16748655	0	FF906F
timeshift		16773135	0	FFF00F