

语音控制操作流程及说明

注意：必须在 "哈罗，雷迪" 语音唤醒后才可以响应后面的控制指令，唤醒后的超时为8秒，8秒内无有效语音，就进入休眠状态，需要再次唤醒

语音唤醒语 "哈罗，雷迪" "嗨罗，雷迪"

系统菜单

弹出系统设置页面

模型菜单

弹出模型设置页面

通道信息

弹出通道信息页面

通道监视

弹出回传信息页面

回传信息

传感器信息

弹出系统传感器页面

传感器状态

取消

退出

上述页面的退出指令，类似按下RTN键

返回

打开起落架

放起落架

放起落架功能

开起落架

关闭起落架

收起落架

收起落架功能

关起落架

打开襟翼

放襟翼

放襟翼功能，语音一次放一段襟翼，共分两段

开襟翼

关闭襟翼

收襟翼

收襟翼功能

关襟翼

副翼微调

左转

左调

副翼向左微调一格，飞机副翼左调

右转

右调

副翼向右微调一格，飞机副翼右调

升降微调

抬头

拉起

拉升

升降轴上微调一格，控制飞机抬头

低头

压低

下压

升降轴下微调一格，控制飞机低头

方向微调

左转

左调

方向左微调一格，飞机方向左调

右转

右调

方向右微调一格，飞机方向左调

拍照

开始录像

停止录像

返航回家

设置对应通道输出控制指令，请等待软件更新完善

GPS返航

我要起飞

我要降落