


P/N: SAMM-<MCU CODE>-<PERIPHERAL CODE>

All P/Ns:

SAMM-77	SAMM-87	SAMM-88
SAMM-77-T	SAMM-87-T	SAMM-88-T
SAMM-77-R	SAMM-87-R	SAMM-88-R
SAMM-77-RT	SAMM-87-RT	SAMM-88-RT
SAMM-77-F	SAMM-87-F	SAMM-88-F
SAMM-77-FT	SAMM-87-FT	SAMM-88-FT
SAMM-77-FR	SAMM-87-FR	SAMM-88-FR
SAMM-77-FRT	SAMM-87-FRT	SAMM-88-FRT

PERIPHERAL CODE:

<NONE>: No Flash, No RTCC, No Temperature Sensor
T : No Flash, No RTCC, Temperature Sensor
R : No Flash, RTCC, No Temperature Sensor
RT : No Flash, RTCC, Temperature Sensor
F : Flash, No RTCC, No Temperature Sensor
FT : Flash, No RTCC, Temperature Sensor
FR : Flash, RTCC, No Temperature Sensor
FRT : Flash, RTCC, Temperature Sensor



MCU CODE:
77: PIC16F877A
87: PIC16F887
88: PIC16F18877

Placed close to the MCU power input pins

