

INSTRUCCIONES GENERALES DE OPERACIÓN CORTADORA DE PAVIMENTO

Antes de encender el equipo, y bajo el supuesto que la cortadora de pavimento esta estacionada sobre un suelo llano:

Verificar:

- 1.- Cantidad de gasolina 93 octanos y rellenar si es necesario (bencina sin impurezas y agua).
- 2.- Nivel de aceite del motor. Rellenar si es necesario (aceite 20/50)
- 3.- El equipo debe contar con su filtro de aire y este debe estar libre de impurezas.
- 4.- El agua debe circular de tal manera de mantener una constante refrigeración del disco.
- 5.- Tener presente que al instalar el disco de corte, asegúrese que los platos de fijación estén limpios y que el disco asienta perfectamente. Recuerde que la tuerca que asegura el disco en el eje tiene hilo izquierdo.
- 6.- La tapa del cubre disco debe estar cubriendo el disco y apretada con el perno dispuesto para esto.
- 7.- Palanca de la válvula de combustible a la posición abierta.
- 8.- Si el motor esta frío, mover palanca estrangulador o ahogador a cerrado, si no, se dejara abierta.
- 9.- Palanca aceleración a un 1/3 de su recorrido.
- 10.- Gire el interruptor del motor a la posición ON.
- 11.- Tirar ligeramente la empuñadura del retractil hasta notar resistencia (presión de compresión).
- 12.- Tirar el cable por empuñadura de arranque de forma rápida y fuerte posible hacia fuera.
- 13.- Si el motor no arranca con el primer proceso de arranque hay que repetir el proceso.
- 14.- Si se ha movido el ahogador, muévela gradualmente a la posición abierta a medida que se va calentando el motor
- 15.- Proceder a operar el equipo cuando el motor se haya calentado y colocar la palanca de aceleración al máximo.
- 16.- Para detener el motor solo mueva la palanca de aceleración en ralenti y el interruptor del motor a la posición OF o si es un botón pulsador manténgalo apretado por 3 a 4 segundos.

Precauciones:

- 1.- No se debe rellenar el estanque de combustible con el motor encendido.
- 2.- La maquina debe asegurarse contra vuelco o resbalamiento
- 3.- No utilizar en lugares cerrados o respirar los gases del escape
- 4.- El motor jamás debe funcionar sin filtro de aire
- 5.- El operador deberá contar con todos los elementos de seguridad necesarios para trabajar con este equipo: zapatos de seguridad, lentes protectores, protectores de oídos, guantes, botas de agua.
- 6.- Jamás se deberá dejar funcionando la maquina sin el control del operador.
- 7.- No levantar el cubre disco mientras esta el motor esta funcionando.

8.- Espere que se enfríe el motor y el sistema de escape antes de tocarlos.

9.- Al momento del corte y atendida la dureza del material a cortar, se debe dar una leve fuerza para el avance, NO INTENTAR FORZAR UN AUMENTO DE ESTA, ya que causará daños y/o provocará un desgaste prematuro del disco de corte.

Limpieza para todos los equipos antes de su devolución de arriendo.

Vigomaq no se responsabiliza por daños y perjuicios del equipo arrendado, si lo anterior no se cumple a cabalidad.

Los seguros a todo evento son responsabilidad del arrendatario y no de Vigomaq Ltda