

INSTRUCCIONES GENERALES VIBROPISON

Antes de encender el equipo, y bajo el supuesto que el vibropisón esta estacionado sobre un suelo llano:

Verificar:

- 1.- Cantidad de combustible y rellenar si es necesario (bencina 93 octanos sin impurezas y agua).
- 2.- Nivel de aceite del motor. Rellenar si es necesario (aceite 20/50)
- 3.- El equipo debe contar con su filtro de aire y este debe estar libre de impurezas.
- 4.- El fuelle de pliegues no debe presentar fugas de aceite.
- 5.- El aceite del cilindro del apisonador debe estar visible a través del cristal de observación.

Encendido del motor:

- 1.- Abrir la llave de paso de la bencina.
- 2.- Si el motor esta frío, mover palanca estrangulador (toma de aire o ahogador) a cerrado, si no, dejarla abierta.
- 3.- Girar la palanca de aceleración a 1/3 de la velocidad máxima.
- 4.- Girar el interruptor en posición ON (En caso que contara con este tipo de interruptor).
- 5.- Tirar ligeramente la empuñadura del retractil hasta notar resistencia (presión de compresión).
- 6.- Tirar el cable por empuñadura de arranque de forma rápida y fuerte posible hacia fuera.
- 7.- Si el motor no arranca con el primer proceso de arranque hay que repetir el proceso.
- 8.- Si se ha movido el ahogador, muévela gradualmente a la posición abierta a medida que se va calentando el motor
- 9.- Proceder a operar el equipo cuando el motor se haya calentado y colocar la palanca de aceleración al máximo.
- 10.- Para detener el motor solo mueva la palanca de aceleración en ralenti y el interruptor del motor a la posición OF o si es un botón pulsador manténgalo apretado por 3 a 4 segundos.

Precauciones:

- 1.- No se debe rellenar el estanque de combustible con el motor encendido.
- 2.- La maquina debe asegurarse contra vuelco o resbalamiento
- 3.- No utilizar en lugares cerrados o respirar los gases del escape
- 4.- El motor jamás debe funcionar sin filtro de aire. Este accesorio debe ser limpiado constantemente sobretodo en trabajos con alto nivel de polvo el que puede ser aspirado por el motor.
- 5.- El operador deberá contar con todos los elementos de seguridad necesarios para trabajar con este equipo: zapatos de seguridad, lentes protectores, protectores de oídos, guantes.
- 6.- Jamás se deberá dejar funcionando la maquina sin el control del operador.

7.- Espere que se enfríe el motor y el sistema de escape antes de tocarlos.

8.- El equipo no se debe trabajar en los siguientes casos: trabajos en dirección horizontal, hincar pilotes, vibrar adoquinado.

9.- Guiar la maquina de manera que las manos no puedan golpear contra objetos fijos.

10.- El motor de la maquina debe estar apagado al momento de transportarlo o cambiarlo de sitio de trabajo y al realizar una limpieza del equipo.

11.- El equipo solo se debe transportar en posición vertical u horizontal. Para cargar la maquina hay que enganchar el dispositivo de elevación en la armella dispuesta para ello.

Limpieza para todos los equipos antes de su devolución de arriendo.

Vigomaq no se responsabiliza por daños y perjuicios del equipo arrendado, si lo anterior no se cumple a cabalidad.

Los seguros a todo evento son responsabilidad del arrendatario y no de Vigomaq Ltda