

INSTRUCCIONES GENERALES PLACA COMPACTADORA REVERSIBLE

Antes de encender el equipo, y bajo el supuesto que la placa compactadora esta estacionada sobre un suelo llano:

Verificar:

- 1.- Cantidad de petróleo y rellenar si es necesario (petróleo sin impurezas y agua).
- 2.- Nivel de aceite del motor. rellenar si es necesario (aceite 20/50)
- 3.- El equipo debe contar con su filtro de aire y este debe estar libre de impurezas.
- 4.- Colocar palanca de dirección en neutro.
- 5.- Colocar palanca reguladora de revoluciones al máximo.

Encendido del motor:

- 6.- Tirar ligeramente la empuñadura del retractil hasta notar resistencia (presión de compresión).
- 7.- Tirar el cable por empuñadura de arranque de forma rápida y fuerte posible hacia fuera.
- 8.- Si el motor no arranca con el primer proceso de arranque hay que repetir el proceso.
- 9.- Volver la palanca reguladora de revoluciones al mínimo, dejar el motor calentarse por app. 1 a 2 minutos.
- 10.- Proceder a operar el equipo cuando el motor se haya calentado y colocar la palanca de revoluciones al máximo.
- 11.- Para detener el motor solo basta con llevar la palanca de revoluciones al mínimo y mantener presionada la Palanca de parada.

Precauciones:

- 1.- La maquina se conduce solo con la barra de guía bajada.
- 2.- La placa solo se debe operar con la palanca de revoluciones al máximo, de lo contrario destruirá el embrague centrifugo.
- 3.- La maquina debe asegurarse contra vuelco o resbalamiento
- 4.- No utilizar en lugares cerrados o respirar los gases del escape
- 5.- Para alzar la maquina hay que engancharla desde el dispositivo destinado para ello.
- 6.- El motor jamás debe funcionar sin filtro de aire.
- 7.- Nunca añadir combustible mientras el motor este funcionando.
- 8.- Espere que se enfríe el motor y el sistema de escape antes de tocarlos.

Limpieza para todos los equipos antes de su devolución de arriendo.

Vigomaq no se responsabiliza por daños y perjuicios del equipo arrendado, si lo anterior no se cumple a cabalidad.

Los seguros a todo evento son responsabilidad del arrendatario y no de Vigomaq Ltda