

## **INSTRUCCIONES GENERALES DE OPERACIÓN RODILLO COMPACTADOR BOMAG -75**

Antes de encender el equipo, y bajo el supuesto que el Rodillo esta estacionado sobre un suelo sin pendiente:

### **Verificar:**

- 1.- Cantidad de petróleo y rellenar si es necesario (petróleo sin impurezas y agua).
- 2.- Aceite motor, rellenar con aceite 20/50
- 3.- Palanca de cambio en neutro
- 4.- Manilla aceleración al máximo
- 5.- Manilla dirección al centro
- 6.- Palanca de descompresión a 45° grados

### **Encendido del motor:**

- 7.- Insertar y girar la manivela hasta el encendido del motor.
- 8.- Manilla aceleración al mínimo
- 9.- Palanca cambio a la velocidad deseada
- 10.- Proceder a compactar
- 11.- Para detener el equipo solo basta con mover la manilla de aceleración al mínimo.

### **Precauciones:**

- 1.- El equipo se debe dejar estacionado sobre un suelo nivelado.
- 2.- Detener el movimiento del rodillo para proceder al cambio de velocidad.
- 3.- Máxima capacidad de pendiente 30 °
- 4.- Durante un traslado sobre una pendiente no realizar cambios de dirección y menos de velocidad.
- 5.- No utilizar en lugares cerrados o respirar los gases del escape.
- 6.- Para alzar el rodillo hay que engancharlo desde el dispositivo destinado para ello.
- 7.- Nunca añadir combustible mientras el motor este funcionando.
- 8.- Espere que se enfríe el motor y el sistema de escape antes de tocarlos.
- 9.- No permitir que el equipo quede sin petróleo, ya que de ser así, el motor debe ser sometido a un proceso de sangrado con pérdida de tiempo lo que conlleva un gasto adicional.

**Limpieza para todos los equipos antes de su devolución de arriendo.**

**Vigomaq no se responsabiliza por daños y perjuicios del equipo arrendado, si lo anterior no se cumple a cabalidad.**

**Los seguros a todo evento son responsabilidad del arrendatario y no de Vigomaq Ltda.**