





1. Bomba de combustível
2. Filtro de combustível
3. Relé da bomba de combustível
4. Regulador da pressão de combustível
5. Filtro de carvão ativado
6. Válvula do filtro de carvão ativado
7. Bateria
8. Sensor da temperatura do ar
9. Válvula injetora
10. Sensor da borboleta do acelerador
11. Sensor da pressão no coletor
12. Corretor de rotação da marcha lenta
13. Filtro de ar
14. Sensor da temperatura do sistema de injeção
15. Sonda lambda
16. Unidade de comando da ignição
17. Transformador da ignição
18. Distribuidor
19. Relé do sistema de injeção
20. Conector de serviço
21. Conector de diagnóstico
22. Sensor do velocímetro
23. Interruptor da pressão da direção hidráulica
24. Chave de ignição
25. Unidade de comando CFI