

☰ OpenMQTTGateway v0.9.10

Wifi 和 MQTT 配置

Wifi 板的 Wifi 和 MQTT 配置门户

一旦加载到您的 ESP 中，如果您不使用手动配置，则必须使用 wifi 管理器门户设置网络参数。从您的智能手机搜索您的 OpenMQTTGateway wifi 网络并使用 `WifiManager_password`（默认密码为“your_password”）连接到它，将出现一个网页。

Se connecter à OpenMQTTGat...

192.168.4.1



OpenMQTTGateway

WiFiManager

Configure WiFi

Info

Exit

No AP set

- 点击配置 WiFi

☰ OpenMQTTGateway v0.9.10

Livebox-AADA



SSID

Password

mqtt server

mqtt port

mqtt user

mqtt pass

gateway name

mqtt base topic

- 选择你的无线网络
- 设置你的wifi密码
- 设置您的 MQTT 服务器 IP
- 设置您的 MQTT 服务器端口
- 设置 MQTT 安全连接框以选择连接是否安全

☰ OpenMQTTGateway v0.9.10

- 设置您的 MQTT 服务器用户名（兼容性）
- 设置您的 MQTT 服务器密码（兼容性）
- 如果您需要更改它，请设置您的 MQTT 基本主题（您必须在末尾保留 /）
- 如果您需要更改它，请设置您的网关名称
- 点击保存

☰ OpenMQTTGateway v0.9.10

mqtt server

mqtt port

mqtt user

mqtt pass

gateway name

mqtt base topic

Save

Refresh

No AP set

ESP 重新启动并连接到您的网络。请注意，您的凭据已保存到 ESP 内存中，如果您想重做配置，您必须使用闪存下载工具擦除 ESP 内存。

完成后，网关应该连接到您的网络和代理，您应该以以下消息的形式在代理中看到它：

```
1 | home/OpenMQTTGateway/LWT Online
2 | home/OpenMQTTGateway/version
```

☰ OpenMQTTGateway v0.9.10

以太网和 Wifi 板的 MQTT 和网络配置

您可以在构建应用程序之前配置您的 MQTT 服务器凭据和网络配置。它可以在 Arduino 或 Platformio IDE 中完成，认为 User_config.h 文件。请注意，使用 Platformio IDE，您还可以将凭据设置到 platformio.ini 文件或 *_env.ini 文件中，以下是 Olimex ESP32 网关的示例：

```
1 [env:esp32-olimex-gtw-ble]
2 platform = ${com.esp32_platform}
3 board = esp32-gateway
4 board_build.partitions = min_spiffs.csv
5 lib_deps =
6     ${com-esp.lib_deps}
7     ${libraries.ble}
8 build_flags =
9     ${com-esp.build_flags}
10     '-DZgatewayBT="BT"'
11     '-DLED_INFO=33'
12     '-DLED_INFO_ON=1'
13     '-DESP32_ETHERNET=true'
14     '-DMQTT_SERVER="11.22.33.44"'
15     '-DMQTT_USER="salut"'
16     '-DMQTT_PASS="atoi"'
17     '-DGateway_Name="OpenMQTTGateway_ESP32_OLM_GTW"'
```

[编辑这个页面](#) 

最后更新时间：2022 年 2 月 8 日，上午 12 时 42 分 37 秒

[← 控制器](#)

[设备 →](#)