

≡ OpenMQTTGateway v0.9.10

RS232网关

发送 RS232 消息

只需发布您希望传输的消息，减去前缀和后缀。例如，要发送三菱 XD221U 投影仪的“开启”信号，代码就是“！” 所以你会使用命令

```
mosquitto_pub -t home/OpenMQTTGateway/commands/MQTTtoRS232 -m '{"value": "!"}'
```

它将自动添加您在`config_RS232.h`中设置的前缀和后缀。

接收 RS232 消息

要接收消息，请订阅 `all mosquitto_sub -t +/# -v` 并执行应从设备获得响应的操作。例如，如果我要发送之前的“开启”信号，我会收到回复

1

```
home/OpenMQTTGateway/RS232toMQTT {"value":"1"}
```

json

因为这台投影机回显接收到的命令以确认。某些设备会发送 NACK 或否定确认，以确认它们收到了您的消息但无法遵守。那看起来像

1

```
home/OpenMQTTGateway/RStoMQTT {"value":"!:N"}
```

json

[编辑这个页面](#)

最后更新时间：2022 年 2 月 8 日，上午 12 时 42 分 37 秒

← [射频网关 \(433mhz/315mhz\)](#)

[红外网关](#) →