

1. アンテナケーブルの抜き差し

- 接触不良や緩みが原因なら、これだけで解決することが多い。

2. テレビの電源を一度切り、コンセントを抜いて1分待つ

- 一時的な受信エラーは、電源リセットで解決することが多い。

3. B-CASカード（またはACASチップ）の抜き差し

- カードの接触不良が原因の場合、差し直すだけで改善する。

4. チャンネル再スキャン

- 新しいチャンネル設定が必要な場合、再スキャンで復旧する。

ただし、**アンテナの故障や放送局側のトラブル**が原因の場合は、自力では解決できないことも
あります。

その場合は、**数時間待って再確認するか、**アンテナの状態を確認（または交換）**する必要がある**

あります。

もし何度も同じ「E203」エラーが出るようなら、アンテナやブースターの不具合の可能性
があるため、**電気店やアンテナ工業者に相談**するのがよいでしょう。

今回の対処で改善しましたか？